

Riferito al sistema operativo Rel. 2.02

Protocollo ModbusRTU slave:

Riferirsi allo standard MODICON MODBUS per quanto non riportato nel presente documento.

ECCEZIONI:

La lunghezza massima dei pacchetti in lettura e scrittura è pari a 64 WORD.

Le funzioni attive sono:

3 - Lettura di una o più word

6 - Scrittura di una word

16 - Scrittura di più word

22 – Set/Reset bit a maschera

Note utili:

Verificare la corrispondenza della polarità dei segnali, nel nostro caso A(+) e B(-).

Il calcolo del CRC16 deve essere eseguito inizializzando il registro a 0xFFFF.

In alcuni casi è necessario impostare un tempo di ritardo alla risposta sul GSM-01 di almeno 50mS.

Comunicatore GSM - Area di memoria

Tipologia dato	Letture / Scrittura	Indirizzo iniziale per OPC server	Indirizzo iniziale reale	Lunghezza in word	Categoria	Descrizione
----------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------	-----------	-------------

INFO DISPOSITIVO

Word	R	400001	0	1		Riservato
Word	R	400002	1	1		Riservato
Word	R	400003	2	1		Riservato
Word	R	400004	3	1		Riservato

ALIMENTAZIONE

Word	R	400005	4	1		Alimentazione	Tensione di alimentazione (regolata) - V/100
Word	R	400006	5	1		Alimentazione	Tensione di carica batteria - V/100
Word	R	400007	6	1		Alimentazione	Tensione di batteria - V/100
Word	R	400008	7	1		Alimentazione	Corrente di carica batteria - mA

INFORMAZIONI OPERATORE

Word	R	400009	8	1		Rete	Livello segnale GSM in percentuale
String	R	400010	9	10		Rete	Codice IMEI
String	R	400020	19	10		Rete	Operatore

STATI ALIMENTAZIONE

Word	R	400030	29	1	bit	0 Alimentazione	Alimentazione da rete - Sufficiente
Word	R	400030	29	1	bit	1 Alimentazione	Alimentazione da rete - Scarsa
Word	R	400030	29	1	bit	2 Alimentazione	Alimentazione da batteria - Carica

Data: 21/08/2012
Ora: 23.51.04

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R	400030	29	1	bit	3	Alimentazione	Alimentazione da batteria – Scarica
Word	R	400030	29	1	bit	4	Alimentazione	Carica batteria – Batteria carica
Word	R	400030	29	1	bit	5	Alimentazione	Carica batteria – Batteria in carica

Comunicatore GSM - Area di memoria

IMPOSTAZIONI HARDWARE DISPOSITIVO

Word	R	400031	30	1	bit	0	Configurazioni	Stato switch 1
Word	R	400031	30	1	bit	1	Configurazioni	Stato switch 2
Word	R	400031	30	1	bit	2	Configurazioni	Stato switch 3
Word	R	400031	30	1	bit	3	Configurazioni	Stato switch 4
Word	R	400031	30	1	bit	4	Configurazioni	Stato switch 5
Word	R	400031	30	1	bit	5	Configurazioni	Stato switch 6
Word	R	400031	30	1	bit	6	Configurazioni	Stato switch 7
Word	R	400031	30	1	bit	7	Configurazioni	Stato switch 8

INGRESSI HARDWARE DISPOSITIVO

Word	R	400032	31	1	bit	0	Ingressi	Ingresso 1
Word	R	400032	31	1	bit	1	Ingressi	Ingresso 2
Word	R	400032	31	1	bit	2	Ingressi	Ingresso 3
Word	R	400032	31	1	bit	3	Ingressi	Ingresso 4
Word	R	400032	31	1	bit	4	Ingressi	Ingresso 5
Word	R	400032	31	1	bit	5	Ingressi	Ingresso 6
Word	R	400032	31	1	bit	6	Ingressi	Ingresso 7
Word	R	400032	31	1	bit	7	Ingressi	Ingresso 8
Word	R	400032	31	1	bit	8	Ingressi	Esclusione messaggi (Ingresso a zero bit = 1)
Word	R	400032	31	1	bit	9	Ingressi	
Word	R	400032	31	1	bit	10	Ingressi	
Word	R	400032	31	1	bit	11	Ingressi	
Word	R	400032	31	1	bit	12	Ingressi	
Word	R	400032	31	1	bit	13	Ingressi	
Word	R	400032	31	1	bit	14	Ingressi	
Word	R	400032	31	1	bit	15	Ingressi	

STATO ESPANSIONI DISPOSITIVO

Word	R	400033	32	1	bit	0	Espansione	Espansione ingressi digitali 1
Word	R	400033	32	1	bit	1	Espansione	Espansione ingressi digitali 2
Word	R	400033	32	1	bit	2	Espansione	
Word	R	400033	32	1	bit	3	Espansione	
Word	R	400033	32	1	bit	4	Espansione	
Word	R	400033	32	1	bit	5	Espansione	
Word	R	400033	32	1	bit	6	Espansione	
Word	R	400033	32	1	bit	7	Espansione	

Data: 21/08/2012
Ora: 23.51.04

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R	400033	32	1	bit	8	Espansione		
Word	R	400033	32	1	bit	9	Espansione		
Word	R	400033	32	1	bit	10	Espansione		
Word	R	400033	32	1	bit	11	Espansione		
Word	R	400033	32	1	bit	12	Espansione		
Word	R	400033	32	1	bit	13	Espansione		
Word	R	400033	32	1	bit	14	Espansione		
Word	R	400033	32	1	bit	15	Espansione		

TIMER VITA

Dword	R	400034	33	2			Contatori		Timer vita (ore di lavoro)
-------	---	--------	----	---	--	--	-----------	--	----------------------------

Comunicatore GSM - Area di memoria

AREA ESECUZIONE MESSAGGI

Word	R/W	400040	39	1	bit	0	Invio SMS da PLC	129	Invio messaggio PLC 1
Word	R/W	400040	39	1	bit	1	Invio SMS da PLC	130	Invio messaggio PLC 2
Word	R/W	400040	39	1	bit	2	Invio SMS da PLC	131	Invio messaggio PLC 3
Word	R/W	400040	39	1	bit	3	Invio SMS da PLC	132	Invio messaggio PLC 4
Word	R/W	400040	39	1	bit	4	Invio SMS da PLC	133	Invio messaggio PLC 5
Word	R/W	400040	39	1	bit	5	Invio SMS da PLC	134	Invio messaggio PLC 6
Word	R/W	400040	39	1	bit	6	Invio SMS da PLC	135	Invio messaggio PLC 7
Word	R/W	400040	39	1	bit	7	Invio SMS da PLC	136	Invio messaggio PLC 8
Word	R/W	400040	39	1	bit	8	Invio SMS da PLC	137	Invio messaggio PLC 9
Word	R/W	400040	39	1	bit	9	Invio SMS da PLC	138	Invio messaggio PLC 10
Word	R/W	400040	39	1	bit	10	Invio SMS da PLC	139	Invio messaggio PLC 11
Word	R/W	400040	39	1	bit	11	Invio SMS da PLC	140	Invio messaggio PLC 12
Word	R/W	400040	39	1	bit	12	Invio SMS da PLC	141	Invio messaggio PLC 13
Word	R/W	400040	39	1	bit	13	Invio SMS da PLC	142	Invio messaggio PLC 14
Word	R/W	400040	39	1	bit	14	Invio SMS da PLC	143	Invio messaggio PLC 15
Word	R/W	400040	39	1	bit	15	Invio SMS da PLC	144	Invio messaggio PLC 16
Word	R/W	400041	40	1	bit	0	Invio SMS da PLC	145	Invio messaggio PLC 17
Word	R/W	400041	40	1	bit	1	Invio SMS da PLC	146	Invio messaggio PLC 18
Word	R/W	400041	40	1	bit	2	Invio SMS da PLC	147	Invio messaggio PLC 19
Word	R/W	400041	40	1	bit	3	Invio SMS da PLC	148	Invio messaggio PLC 20
Word	R/W	400041	40	1	bit	4	Invio SMS da PLC	149	Invio messaggio PLC 21
Word	R/W	400041	40	1	bit	5	Invio SMS da PLC	150	Invio messaggio PLC 22
Word	R/W	400041	40	1	bit	6	Invio SMS da PLC	151	Invio messaggio PLC 23
Word	R/W	400041	40	1	bit	7	Invio SMS da PLC	152	Invio messaggio PLC 24
Word	R/W	400041	40	1	bit	8	Invio SMS da PLC	153	Invio messaggio PLC 25
Word	R/W	400041	40	1	bit	9	Invio SMS da PLC	154	Invio messaggio PLC 26
Word	R/W	400041	40	1	bit	10	Invio SMS da PLC	155	Invio messaggio PLC 27
Word	R/W	400041	40	1	bit	11	Invio SMS da PLC	156	Invio messaggio PLC 28
Word	R/W	400041	40	1	bit	12	Invio SMS da PLC	157	Invio messaggio PLC 29
Word	R/W	400041	40	1	bit	13	Invio SMS da PLC	158	Invio messaggio PLC 30
Word	R/W	400041	40	1	bit	14	Invio SMS da PLC	159	Invio messaggio PLC 31
Word	R/W	400041	40	1	bit	15	Invio SMS da PLC	160	Invio messaggio PLC 32
Word	R/W	400042	41	1	bit	0	Invio SMS da PLC	161	Invio messaggio PLC 33
Word	R/W	400042	41	1	bit	1	Invio SMS da PLC	162	Invio messaggio PLC 34
Word	R/W	400042	41	1	bit	2	Invio SMS da PLC	163	Invio messaggio PLC 35
Word	R/W	400042	41	1	bit	3	Invio SMS da PLC	164	Invio messaggio PLC 36
Word	R/W	400042	41	1	bit	4	Invio SMS da PLC	165	Invio messaggio PLC 37

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	400042	41	1	bit	5	Invio SMS da PLC	166	Invio messaggio PLC 38
Word	R/W	400042	41	1	bit	6	Invio SMS da PLC	167	Invio messaggio PLC 39
Word	R/W	400042	41	1	bit	7	Invio SMS da PLC	168	Invio messaggio PLC 40
Word	R/W	400042	41	1	bit	8	Invio SMS da PLC	169	Invio messaggio PLC 41
Word	R/W	400042	41	1	bit	9	Invio SMS da PLC	170	Invio messaggio PLC 42
Word	R/W	400042	41	1	bit	10	Invio SMS da PLC	171	Invio messaggio PLC 43
Word	R/W	400042	41	1	bit	11	Invio SMS da PLC	172	Invio messaggio PLC 44
Word	R/W	400042	41	1	bit	12	Invio SMS da PLC	173	Invio messaggio PLC 45
Word	R/W	400042	41	1	bit	13	Invio SMS da PLC	174	Invio messaggio PLC 46
Word	R/W	400042	41	1	bit	14	Invio SMS da PLC	175	Invio messaggio PLC 47
Word	R/W	400042	41	1	bit	15	Invio SMS da PLC	176	Invio messaggio PLC 48
Word	R/W	400043	42	1	bit	0	Invio SMS da PLC	177	Invio messaggio PLC 49
Word	R/W	400043	42	1	bit	1	Invio SMS da PLC	178	Invio messaggio PLC 50
Word	R/W	400043	42	1	bit	2	Invio SMS da PLC	179	Invio messaggio PLC 51
Word	R/W	400043	42	1	bit	3	Invio SMS da PLC	180	Invio messaggio PLC 52
Word	R/W	400043	42	1	bit	4	Invio SMS da PLC	181	Invio messaggio PLC 53
Word	R/W	400043	42	1	bit	5	Invio SMS da PLC	182	Invio messaggio PLC 54
Word	R/W	400043	42	1	bit	6	Invio SMS da PLC	183	Invio messaggio PLC 55
Word	R/W	400043	42	1	bit	7	Invio SMS da PLC	184	Invio messaggio PLC 56
Word	R/W	400043	42	1	bit	8	Invio SMS da PLC	185	Invio messaggio PLC 57
Word	R/W	400043	42	1	bit	9	Invio SMS da PLC	186	Invio messaggio PLC 58
Word	R/W	400043	42	1	bit	10	Invio SMS da PLC	187	Invio messaggio PLC 59
Word	R/W	400043	42	1	bit	11	Invio SMS da PLC	188	Invio messaggio PLC 60
Word	R/W	400043	42	1	bit	12	Invio SMS da PLC	189	Invio messaggio PLC 61
Word	R/W	400043	42	1	bit	13	Invio SMS da PLC	190	Invio messaggio PLC 62
Word	R/W	400043	42	1	bit	14	Invio SMS da PLC	191	Invio messaggio PLC 63
Word	R/W	400043	42	1	bit	15	Invio SMS da PLC	192	Invio messaggio PLC 64
Word	R/W	400044	43	1	bit	0	Invio SMS da PLC	193	Invio messaggio PLC 65
Word	R/W	400044	43	1	bit	1	Invio SMS da PLC	194	Invio messaggio PLC 66
Word	R/W	400044	43	1	bit	2	Invio SMS da PLC	195	Invio messaggio PLC 67
Word	R/W	400044	43	1	bit	3	Invio SMS da PLC	196	Invio messaggio PLC 68
Word	R/W	400044	43	1	bit	4	Invio SMS da PLC	197	Invio messaggio PLC 69
Word	R/W	400044	43	1	bit	5	Invio SMS da PLC	198	Invio messaggio PLC 70
Word	R/W	400044	43	1	bit	6	Invio SMS da PLC	199	Invio messaggio PLC 71
Word	R/W	400044	43	1	bit	7	Invio SMS da PLC	200	Invio messaggio PLC 72
Word	R/W	400044	43	1	bit	8	Invio SMS da PLC	201	Invio messaggio PLC 73
Word	R/W	400044	43	1	bit	9	Invio SMS da PLC	202	Invio messaggio PLC 74
Word	R/W	400044	43	1	bit	10	Invio SMS da PLC	203	Invio messaggio PLC 75

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	400044	43	1	bit	11	Invio SMS da PLC	204	Invio messaggio PLC 76
Word	R/W	400044	43	1	bit	12	Invio SMS da PLC	205	Invio messaggio PLC 77
Word	R/W	400044	43	1	bit	13	Invio SMS da PLC	206	Invio messaggio PLC 78
Word	R/W	400044	43	1	bit	14	Invio SMS da PLC	207	Invio messaggio PLC 79
Word	R/W	400044	43	1	bit	15	Invio SMS da PLC	208	Invio messaggio PLC 80
Word	R/W	400045	44	1	bit	0	Invio SMS da PLC	209	Invio messaggio PLC 81
Word	R/W	400045	44	1	bit	1	Invio SMS da PLC	210	Invio messaggio PLC 82
Word	R/W	400045	44	1	bit	2	Invio SMS da PLC	211	Invio messaggio PLC 83
Word	R/W	400045	44	1	bit	3	Invio SMS da PLC	212	Invio messaggio PLC 84
Word	R/W	400045	44	1	bit	4	Invio SMS da PLC	213	Invio messaggio PLC 85
Word	R/W	400045	44	1	bit	5	Invio SMS da PLC	214	Invio messaggio PLC 86
Word	R/W	400045	44	1	bit	6	Invio SMS da PLC	215	Invio messaggio PLC 87
Word	R/W	400045	44	1	bit	7	Invio SMS da PLC	216	Invio messaggio PLC 88
Word	R/W	400045	44	1	bit	8	Invio SMS da PLC	217	Invio messaggio PLC 89
Word	R/W	400045	44	1	bit	9	Invio SMS da PLC	218	Invio messaggio PLC 90
Word	R/W	400045	44	1	bit	10	Invio SMS da PLC	219	Invio messaggio PLC 91
Word	R/W	400045	44	1	bit	11	Invio SMS da PLC	220	Invio messaggio PLC 92
Word	R/W	400045	44	1	bit	12	Invio SMS da PLC	221	Invio messaggio PLC 93
Word	R/W	400045	44	1	bit	13	Invio SMS da PLC	222	Invio messaggio PLC 94
Word	R/W	400045	44	1	bit	14	Invio SMS da PLC	223	Invio messaggio PLC 95
Word	R/W	400045	44	1	bit	15	Invio SMS da PLC	224	Invio messaggio PLC 96
Word	R/W	400046	45	1	bit	0	Invio SMS da PLC	225	Invio messaggio PLC 97
Word	R/W	400046	45	1	bit	1	Invio SMS da PLC	226	Invio messaggio PLC 98
Word	R/W	400046	45	1	bit	2	Invio SMS da PLC	227	Invio messaggio PLC 99
Word	R/W	400046	45	1	bit	3	Invio SMS da PLC	228	Invio messaggio PLC 100
Word	R/W	400046	45	1	bit	4	Invio SMS da PLC	229	Invio messaggio PLC 101
Word	R/W	400046	45	1	bit	5	Invio SMS da PLC	230	Invio messaggio PLC 102
Word	R/W	400046	45	1	bit	6	Invio SMS da PLC	231	Invio messaggio PLC 103
Word	R/W	400046	45	1	bit	7	Invio SMS da PLC	232	Invio messaggio PLC 104
Word	R/W	400046	45	1	bit	8	Invio SMS da PLC	233	Invio messaggio PLC 105
Word	R/W	400046	45	1	bit	9	Invio SMS da PLC	234	Invio messaggio PLC 106
Word	R/W	400046	45	1	bit	10	Invio SMS da PLC	235	Invio messaggio PLC 107
Word	R/W	400046	45	1	bit	11	Invio SMS da PLC	236	Invio messaggio PLC 108
Word	R/W	400046	45	1	bit	12	Invio SMS da PLC	237	Invio messaggio PLC 109
Word	R/W	400046	45	1	bit	13	Invio SMS da PLC	238	Invio messaggio PLC 110
Word	R/W	400046	45	1	bit	14	Invio SMS da PLC	239	Invio messaggio PLC 111
Word	R/W	400046	45	1	bit	15	Invio SMS da PLC	240	Invio messaggio PLC 112
Word	R/W	400047	46	1	bit	0	Invio SMS da PLC	241	Invio messaggio PLC 113

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	400047	46	1	bit	1	Invio SMS da PLC	242	Invio messaggio PLC 114
Word	R/W	400047	46	1	bit	2	Invio SMS da PLC	243	Invio messaggio PLC 115
Word	R/W	400047	46	1	bit	3	Invio SMS da PLC	244	Invio messaggio PLC 116
Word	R/W	400047	46	1	bit	4	Invio SMS da PLC	245	Invio messaggio PLC 117
Word	R/W	400047	46	1	bit	5	Invio SMS da PLC	246	Invio messaggio PLC 118
Word	R/W	400047	46	1	bit	6	Invio SMS da PLC	247	Invio messaggio PLC 119
Word	R/W	400047	46	1	bit	7	Invio SMS da PLC	248	Invio messaggio PLC 120
Word	R/W	400047	46	1	bit	8	Invio SMS da PLC	249	Invio messaggio PLC 121
Word	R/W	400047	46	1	bit	9	Invio SMS da PLC	250	Invio messaggio PLC 122
Word	R/W	400047	46	1	bit	10	Invio SMS da PLC	251	Invio messaggio PLC 123
Word	R/W	400047	46	1	bit	11	Invio SMS da PLC	252	Invio messaggio PLC 124
Word	R/W	400047	46	1	bit	12	Invio SMS da PLC	253	Invio messaggio PLC 125
Word	R/W	400047	46	1	bit	13	Invio SMS da PLC	254	Invio messaggio PLC 126
Word	R/W	400047	46	1	bit	14	Invio SMS da PLC	255	Invio messaggio PLC 127
Word	R/W	400047	46	1	bit	15	Invio SMS da PLC	256	Invio messaggio PLC 128

Comunicatore GSM - Area di memoria

VALORI A BIT SCRITTI DA SMS

Word	R/W	400048	47	1	bit	0 Comandi a PLC da SMS	1 Comando PLC 1
Word	R/W	400048	47	1	bit	1 Comandi a PLC da SMS	2 Comando PLC 2
Word	R/W	400048	47	1	bit	2 Comandi a PLC da SMS	3 Comando PLC 3
Word	R/W	400048	47	1	bit	3 Comandi a PLC da SMS	4 Comando PLC 4
Word	R/W	400048	47	1	bit	4 Comandi a PLC da SMS	5 Comando PLC 5
Word	R/W	400048	47	1	bit	5 Comandi a PLC da SMS	6 Comando PLC 6
Word	R/W	400048	47	1	bit	6 Comandi a PLC da SMS	7 Comando PLC 7
Word	R/W	400048	47	1	bit	7 Comandi a PLC da SMS	8 Comando PLC 8
Word	R/W	400048	47	1	bit	8 Comandi a PLC da SMS	9 Comando PLC 9
Word	R/W	400048	47	1	bit	9 Comandi a PLC da SMS	10 Comando PLC 10
Word	R/W	400048	47	1	bit	10 Comandi a PLC da SMS	11 Comando PLC 11
Word	R/W	400048	47	1	bit	11 Comandi a PLC da SMS	12 Comando PLC 12
Word	R/W	400048	47	1	bit	12 Comandi a PLC da SMS	13 Comando PLC 13
Word	R/W	400048	47	1	bit	13 Comandi a PLC da SMS	14 Comando PLC 14
Word	R/W	400048	47	1	bit	14 Comandi a PLC da SMS	15 Comando PLC 15
Word	R/W	400048	47	1	bit	15 Comandi a PLC da SMS	16 Comando PLC 16
Word	R/W	400049	48	1	bit	0 Comandi a PLC da SMS	1 Comando PLC 17
Word	R/W	400049	48	1	bit	1 Comandi a PLC da SMS	2 Comando PLC 18
Word	R/W	400049	48	1	bit	2 Comandi a PLC da SMS	3 Comando PLC 19
Word	R/W	400049	48	1	bit	3 Comandi a PLC da SMS	4 Comando PLC 20
Word	R/W	400049	48	1	bit	4 Comandi a PLC da SMS	5 Comando PLC 21
Word	R/W	400049	48	1	bit	5 Comandi a PLC da SMS	6 Comando PLC 22
Word	R/W	400049	48	1	bit	6 Comandi a PLC da SMS	7 Comando PLC 23
Word	R/W	400049	48	1	bit	7 Comandi a PLC da SMS	8 Comando PLC 24
Word	R/W	400049	48	1	bit	8 Comandi a PLC da SMS	9 Comando PLC 25
Word	R/W	400049	48	1	bit	9 Comandi a PLC da SMS	10 Comando PLC 26
Word	R/W	400049	48	1	bit	10 Comandi a PLC da SMS	11 Comando PLC 27
Word	R/W	400049	48	1	bit	11 Comandi a PLC da SMS	12 Comando PLC 28
Word	R/W	400049	48	1	bit	12 Comandi a PLC da SMS	13 Comando PLC 29
Word	R/W	400049	48	1	bit	13 Comandi a PLC da SMS	14 Comando PLC 30
Word	R/W	400049	48	1	bit	14 Comandi a PLC da SMS	15 Comando PLC 31
Word	R/W	400049	48	1	bit	15 Comandi a PLC da SMS	16 Comando PLC 32
Word	R/W	400050	49	1	bit	0 Comandi a PLC da SMS	1 Comando PLC 33
Word	R/W	400050	49	1	bit	1 Comandi a PLC da SMS	2 Comando PLC 34
Word	R/W	400050	49	1	bit	2 Comandi a PLC da SMS	3 Comando PLC 35
Word	R/W	400050	49	1	bit	3 Comandi a PLC da SMS	4 Comando PLC 36
Word	R/W	400050	49	1	bit	4 Comandi a PLC da SMS	5 Comando PLC 37

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	400050	49	1	bit	5 Comandi a PLC da SMS	6 Comando PLC 38
Word	R/W	400050	49	1	bit	6 Comandi a PLC da SMS	7 Comando PLC 39
Word	R/W	400050	49	1	bit	7 Comandi a PLC da SMS	8 Comando PLC 40
Word	R/W	400050	49	1	bit	8 Comandi a PLC da SMS	9 Comando PLC 41
Word	R/W	400050	49	1	bit	9 Comandi a PLC da SMS	10 Comando PLC 42
Word	R/W	400050	49	1	bit	10 Comandi a PLC da SMS	11 Comando PLC 43
Word	R/W	400050	49	1	bit	11 Comandi a PLC da SMS	12 Comando PLC 44
Word	R/W	400050	49	1	bit	12 Comandi a PLC da SMS	13 Comando PLC 45
Word	R/W	400050	49	1	bit	13 Comandi a PLC da SMS	14 Comando PLC 46
Word	R/W	400050	49	1	bit	14 Comandi a PLC da SMS	15 Comando PLC 47
Word	R/W	400050	49	1	bit	15 Comandi a PLC da SMS	16 Comando PLC 48
Word	R/W	400051	50	1	bit	0 Comandi a PLC da SMS	1 Comando PLC 49
Word	R/W	400051	50	1	bit	1 Comandi a PLC da SMS	2 Comando PLC 50
Word	R/W	400051	50	1	bit	2 Comandi a PLC da SMS	3 Comando PLC 51
Word	R/W	400051	50	1	bit	3 Comandi a PLC da SMS	4 Comando PLC 52
Word	R/W	400051	50	1	bit	4 Comandi a PLC da SMS	5 Comando PLC 53
Word	R/W	400051	50	1	bit	5 Comandi a PLC da SMS	6 Comando PLC 54
Word	R/W	400051	50	1	bit	6 Comandi a PLC da SMS	7 Comando PLC 55
Word	R/W	400051	50	1	bit	7 Comandi a PLC da SMS	8 Comando PLC 56
Word	R/W	400051	50	1	bit	8 Comandi a PLC da SMS	9 Comando PLC 57
Word	R/W	400051	50	1	bit	9 Comandi a PLC da SMS	10 Comando PLC 58
Word	R/W	400051	50	1	bit	10 Comandi a PLC da SMS	11 Comando PLC 59
Word	R/W	400051	50	1	bit	11 Comandi a PLC da SMS	12 Comando PLC 60
Word	R/W	400051	50	1	bit	12 Comandi a PLC da SMS	13 Comando PLC 61
Word	R/W	400051	50	1	bit	13 Comandi a PLC da SMS	14 Comando PLC 62
Word	R/W	400051	50	1	bit	14 Comandi a PLC da SMS	15 Comando PLC 63
Word	R/W	400051	50	1	bit	15 Comandi a PLC da SMS	16 Comando PLC 64

Comunicatore GSM - Area di memoria

VALORI A WORD SCRITTI DA SMS

String	R/W	400052	51	1		Comandi a PLC da SMS	1	Comando PLC 65
String	R/W	400053	52	1		Comandi a PLC da SMS	2	Comando PLC 66
String	R/W	400054	53	1		Comandi a PLC da SMS	3	Comando PLC 67
String	R/W	400055	54	1		Comandi a PLC da SMS	4	Comando PLC 68
String	R/W	400056	55	1		Comandi a PLC da SMS	5	Comando PLC 69
String	R/W	400057	56	1		Comandi a PLC da SMS	6	Comando PLC 70
String	R/W	400058	57	1		Comandi a PLC da SMS	7	Comando PLC 71
String	R/W	400059	58	1		Comandi a PLC da SMS	8	Comando PLC 72
String	R/W	400060	59	1		Comandi a PLC da SMS	9	Comando PLC 73
String	R/W	400061	60	1		Comandi a PLC da SMS	10	Comando PLC 74
String	R/W	400062	61	1		Comandi a PLC da SMS	11	Comando PLC 75
String	R/W	400063	62	1		Comandi a PLC da SMS	12	Comando PLC 76
String	R/W	400064	63	1		Comandi a PLC da SMS	13	Comando PLC 77
String	R/W	400065	64	1		Comandi a PLC da SMS	14	Comando PLC 78
String	R/W	400066	65	1		Comandi a PLC da SMS	15	Comando PLC 79
String	R/W	400067	66	1		Comandi a PLC da SMS	16	Comando PLC 80
String	R/W	400068	67	1		Comandi a PLC da SMS	17	Comando PLC 81
String	R/W	400069	68	1		Comandi a PLC da SMS	18	Comando PLC 82
String	R/W	400070	69	1		Comandi a PLC da SMS	19	Comando PLC 83
String	R/W	400071	70	1		Comandi a PLC da SMS	20	Comando PLC 84
String	R/W	400072	71	1		Comandi a PLC da SMS	21	Comando PLC 85
String	R/W	400073	72	1		Comandi a PLC da SMS	22	Comando PLC 86
String	R/W	400074	73	1		Comandi a PLC da SMS	23	Comando PLC 87
String	R/W	400075	74	1		Comandi a PLC da SMS	24	Comando PLC 89
String	R/W	400076	75	1		Comandi a PLC da SMS	25	Comando PLC 80
String	R/W	400077	76	1		Comandi a PLC da SMS	26	Comando PLC 90
String	R/W	400078	77	1		Comandi a PLC da SMS	27	Comando PLC 91
String	R/W	400079	78	1		Comandi a PLC da SMS	28	Comando PLC 92
String	R/W	400080	79	1		Comandi a PLC da SMS	29	Comando PLC 93
String	R/W	400081	80	1		Comandi a PLC da SMS	30	Comando PLC 94
String	R/W	400082	81	1		Comandi a PLC da SMS	31	Comando PLC 95
String	R/W	400083	82	1		Comandi a PLC da SMS	32	Comando PLC 96
String	R/W	400084	83	1		Comandi a PLC da SMS	33	Comando PLC 97
String	R/W	400085	84	1		Comandi a PLC da SMS	34	Comando PLC 98
String	R/W	400086	85	1		Comandi a PLC da SMS	35	Comando PLC 99
String	R/W	400087	86	1		Comandi a PLC da SMS	36	Comando PLC 100
String	R/W	400088	87	1		Comandi a PLC da SMS	37	Comando PLC 101

Comunicatore GSM - Area di memoria

String	R/W	400089	88	1		Comandi a PLC da SMS	38	Comando PLC 102
String	R/W	400090	89	1		Comandi a PLC da SMS	39	Comando PLC 103
String	R/W	400091	90	1		Comandi a PLC da SMS	40	Comando PLC 104
String	R/W	400092	91	1		Comandi a PLC da SMS	41	Comando PLC 105
String	R/W	400093	92	1		Comandi a PLC da SMS	42	Comando PLC 106
String	R/W	400094	93	1		Comandi a PLC da SMS	43	Comando PLC 107
String	R/W	400095	94	1		Comandi a PLC da SMS	44	Comando PLC 108
String	R/W	400096	95	1		Comandi a PLC da SMS	45	Comando PLC 109
String	R/W	400097	96	1		Comandi a PLC da SMS	46	Comando PLC 110
String	R/W	400098	97	1		Comandi a PLC da SMS	47	Comando PLC 111
String	R/W	400099	98	1		Comandi a PLC da SMS	48	Comando PLC 112
String	R/W	400100	99	1		Comandi a PLC da SMS	49	Comando PLC 113
String	R/W	400101	100	1		Comandi a PLC da SMS	50	Comando PLC 114
String	R/W	400102	101	1		Comandi a PLC da SMS	51	Comando PLC 115
String	R/W	400103	102	1		Comandi a PLC da SMS	52	Comando PLC 116
String	R/W	400104	103	1		Comandi a PLC da SMS	53	Comando PLC 117
String	R/W	400105	104	1		Comandi a PLC da SMS	54	Comando PLC 118
String	R/W	400106	105	1		Comandi a PLC da SMS	55	Comando PLC 119
String	R/W	400107	106	1		Comandi a PLC da SMS	56	Comando PLC 120
String	R/W	400108	107	1		Comandi a PLC da SMS	57	Comando PLC 121
String	R/W	400109	108	1		Comandi a PLC da SMS	58	Comando PLC 122
String	R/W	400110	109	1		Comandi a PLC da SMS	59	Comando PLC 123
String	R/W	400111	110	1		Comandi a PLC da SMS	60	Comando PLC 124
String	R/W	400112	111	1		Comandi a PLC da SMS	61	Comando PLC 125
String	R/W	400113	112	1		Comandi a PLC da SMS	62	Comando PLC 126
String	R/W	400114	113	1		Comandi a PLC da SMS	63	Comando PLC 127
String	R/W	400115	114	1		Comandi a PLC da SMS	64	Comando PLC 128

INGRESSI DIGITALI SCHEDA ESPANSIONE 1 – 16D

Word	R	400116	115	1	bit	0	Ingressi	Porta A – Ingresso 1
Word	R	400116	115	1	bit	1	Ingressi	Porta A – Ingresso 2
Word	R	400116	115	1	bit	2	Ingressi	Porta A – Ingresso 3
Word	R	400116	115	1	bit	3	Ingressi	Porta A – Ingresso 4
Word	R	400116	115	1	bit	4	Ingressi	Porta A – Ingresso 5
Word	R	400116	115	1	bit	5	Ingressi	Porta A – Ingresso 6
Word	R	400116	115	1	bit	6	Ingressi	Porta A – Ingresso 7
Word	R	400116	115	1	bit	7	Ingressi	Porta A – Ingresso 8

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R	400116	115	1	bit	8	Ingressi	Porta B – Ingresso 1
Word	R	400116	115	1	bit	9	Ingressi	Porta B – Ingresso 2
Word	R	400116	115	1	bit	10	Ingressi	Porta B – Ingresso 3
Word	R	400116	115	1	bit	11	Ingressi	Porta B – Ingresso 4
Word	R	400116	115	1	bit	12	Ingressi	Porta B – Ingresso 5
Word	R	400116	115	1	bit	13	Ingressi	Porta B – Ingresso 6
Word	R	400116	115	1	bit	14	Ingressi	Porta B – Ingresso 7
Word	R	400116	115	1	bit	15	Ingressi	Porta B – Ingresso 8

INGRESSI DIGITALI SCHEDA ESPANSIONE 2 – 16D

Word	R	400117	116	1	bit	0	Ingressi	Porta A – Ingresso 1
Word	R	400117	116	1	bit	1	Ingressi	Porta A – Ingresso 2
Word	R	400117	116	1	bit	2	Ingressi	Porta A – Ingresso 3
Word	R	400117	116	1	bit	3	Ingressi	Porta A – Ingresso 4
Word	R	400117	116	1	bit	4	Ingressi	Porta A – Ingresso 5
Word	R	400117	116	1	bit	5	Ingressi	Porta A – Ingresso 6
Word	R	400117	116	1	bit	6	Ingressi	Porta A – Ingresso 7
Word	R	400117	116	1	bit	7	Ingressi	Porta A – Ingresso 8
Word	R	400117	116	1	bit	8	Ingressi	Porta B – Ingresso 1
Word	R	400117	116	1	bit	9	Ingressi	Porta B – Ingresso 2
Word	R	400117	116	1	bit	10	Ingressi	Porta B – Ingresso 3
Word	R	400117	116	1	bit	11	Ingressi	Porta B – Ingresso 4
Word	R	400117	116	1	bit	12	Ingressi	Porta B – Ingresso 5
Word	R	400117	116	1	bit	13	Ingressi	Porta B – Ingresso 6
Word	R	400117	116	1	bit	14	Ingressi	Porta B – Ingresso 7
Word	R	400117	116	1	bit	15	Ingressi	Porta B – Ingresso 8

Comunicatore GSM - Area di memoria

PARAMETRI DI COMUNICAZIONE

Word	R/W	401000	999	1		Comunicazione	33	Protocollo di comunicazione
Word	R/W	401001	1000	1		Comunicazione	33	Slave ID
Word	R/W	401002	1001	1		Comunicazione	33	Baud rate
Word	R/W	401003	1002	1		Comunicazione	33	Ritardo minimo alla risposta

Comunicatore GSM - Area di memoria

TESTI MESSAGGI DI STATO INGRESSI LOCALI

String	R/W	412301	12300	4		Testo Ingresso ID →	1	Ingresso 1
String	R/W	412305	12304	4		Testo Ingresso ID →	2	Ingresso 2
String	R/W	412309	12308	4		Testo Ingresso ID →	3	Ingresso 3
String	R/W	412313	12312	4		Testo Ingresso ID →	4	Ingresso 4
String	R/W	412317	12316	4		Testo Ingresso ID →	5	Ingresso 5
String	R/W	412321	12320	4		Testo Ingresso ID →	6	Ingresso 6
String	R/W	412325	12324	4		Testo Ingresso ID →	7	Ingresso 7
String	R/W	412329	12328	4		Testo Ingresso ID →	8	Ingresso 8

TESTI MESSAGGI DI STATO ESPANSIONI

String	R/W	412333	12332	4		Testo Ingresso ID →	9	Ingresso 1a espansione 1
String	R/W	412337	12336	4		Testo Ingresso ID →	10	Ingresso 2a espansione 1
String	R/W	412341	12340	4		Testo Ingresso ID →	11	Ingresso 3a espansione 1
String	R/W	412345	12344	4		Testo Ingresso ID →	12	Ingresso 4a espansione 1
String	R/W	412349	12348	4		Testo Ingresso ID →	13	Ingresso 5a espansione 1
String	R/W	412353	12352	4		Testo Ingresso ID →	14	Ingresso 6a espansione 1
String	R/W	412357	12356	4		Testo Ingresso ID →	15	Ingresso 7a espansione 1
String	R/W	412361	12360	4		Testo Ingresso ID →	16	Ingresso 8a espansione 1
String	R/W	412365	12364	4		Testo Ingresso ID →	17	Ingresso 1b espansione 1
String	R/W	412369	12368	4		Testo Ingresso ID →	18	Ingresso 2b espansione 1
String	R/W	412373	12372	4		Testo Ingresso ID →	19	Ingresso 3b espansione 1
String	R/W	412377	12376	4		Testo Ingresso ID →	20	Ingresso 4b espansione 1
String	R/W	412381	12380	4		Testo Ingresso ID →	21	Ingresso 5b espansione 1
String	R/W	412385	12384	4		Testo Ingresso ID →	22	Ingresso 6b espansione 1
String	R/W	412389	12388	4		Testo Ingresso ID →	23	Ingresso 7b espansione 1
String	R/W	412393	12392	4		Testo Ingresso ID →	24	Ingresso 8b espansione 1
String	R/W	412397	12396	4		Testo Ingresso ID →	25	Ingresso 1a espansione 2
String	R/W	412401	12400	4		Testo Ingresso ID →	26	Ingresso 2a espansione 2
String	R/W	412405	12404	4		Testo Ingresso ID →	27	Ingresso 3a espansione 2
String	R/W	412409	12408	4		Testo Ingresso ID →	28	Ingresso 4a espansione 2
String	R/W	412413	12412	4		Testo Ingresso ID →	29	Ingresso 5a espansione 2
String	R/W	412417	12416	4		Testo Ingresso ID →	30	Ingresso 6a espansione 2
String	R/W	412421	12420	4		Testo Ingresso ID →	31	Ingresso 7a espansione 2
String	R/W	412425	12424	4		Testo Ingresso ID →	32	Ingresso 8a espansione 2
String	R/W	412429	12428	4		Testo Ingresso ID →	33	Ingresso 1b espansione 2
String	R/W	412433	12432	4		Testo Ingresso ID →	34	Ingresso 2b espansione 2
String	R/W	412437	12436	4		Testo Ingresso ID →	35	Ingresso 3b espansione 2

Comunicatore GSM - Area di memoria

String	R/W	412441	12440	4		Testo Ingresso ID →	36	Ingresso 4b espansione 2
String	R/W	412445	12444	4		Testo Ingresso ID →	37	Ingresso 5b espansione 2
String	R/W	412449	12448	4		Testo Ingresso ID →	38	Ingresso 6b espansione 2
String	R/W	412453	12452	4		Testo Ingresso ID →	39	Ingresso 7b espansione 2
String	R/W	412457	12456	4		Testo Ingresso ID →	40	Ingresso 8b espansione 2

LOGICA MESSAGGI DI STATO – OK/ALL – INGRESSI LOCALI

Word	R	412461	12460	1	bit	0 Logica ingresso		Ingresso 1
Word	R	412461	12460	1	bit	1 Logica ingresso		Ingresso 2
Word	R	412461	12460	1	bit	2 Logica ingresso		Ingresso 3
Word	R	412461	12460	1	bit	3 Logica ingresso		Ingresso 4
Word	R	412461	12460	1	bit	4 Logica ingresso		Ingresso 5
Word	R	412461	12460	1	bit	5 Logica ingresso		Ingresso 6
Word	R	412461	12460	1	bit	6 Logica ingresso		Ingresso 7
Word	R	412461	12460	1	bit	7 Logica ingresso		Ingresso 8

LOGICA MESSAGGI DI STATO – OK/ALL – INGRESSI ESPANSIONI

Word	R	412462	12461	1	bit	0 Logica ingresso		Ingresso 1a espansione 1
Word	R	412462	12461	1	bit	1 Logica ingresso		Ingresso 2a espansione 1
Word	R	412462	12461	1	bit	2 Logica ingresso		Ingresso 3a espansione 1
Word	R	412462	12461	1	bit	3 Logica ingresso		Ingresso 4a espansione 1
Word	R	412462	12461	1	bit	4 Logica ingresso		Ingresso 5a espansione 1
Word	R	412462	12461	1	bit	5 Logica ingresso		Ingresso 6a espansione 1
Word	R	412462	12461	1	bit	6 Logica ingresso		Ingresso 7a espansione 1
Word	R	412462	12461	1	bit	7 Logica ingresso		Ingresso 8a espansione 1
Word	R	412463	12462	1	bit	0 Logica ingresso		Ingresso 1b espansione 1
Word	R	412463	12462	1	bit	1 Logica ingresso		Ingresso 2b espansione 1
Word	R	412463	12462	1	bit	2 Logica ingresso		Ingresso 3b espansione 1
Word	R	412463	12462	1	bit	3 Logica ingresso		Ingresso 4b espansione 1
Word	R	412463	12462	1	bit	4 Logica ingresso		Ingresso 5b espansione 1
Word	R	412463	12462	1	bit	5 Logica ingresso		Ingresso 6b espansione 1
Word	R	412463	12462	1	bit	6 Logica ingresso		Ingresso 7b espansione 1
Word	R	412463	12462	1	bit	7 Logica ingresso		Ingresso 8b espansione 1
Word	R	412464	12463	1	bit	0 Logica ingresso		Ingresso 1a espansione 2
Word	R	412464	12463	1	bit	1 Logica ingresso		Ingresso 2a espansione 2
Word	R	412464	12463	1	bit	2 Logica ingresso		Ingresso 3a espansione 2
Word	R	412464	12463	1	bit	3 Logica ingresso		Ingresso 4a espansione 2

Data: 21/08/2012
Ora: 23.51.05

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R	412464	12463	1	bit	4	Logica ingresso	Ingresso 5a espansione 2
Word	R	412464	12463	1	bit	5	Logica ingresso	Ingresso 6a espansione 2
Word	R	412464	12463	1	bit	6	Logica ingresso	Ingresso 7a espansione 2
Word	R	412464	12463	1	bit	7	Logica ingresso	Ingresso 8a espansione 2
Word	R	412465	12464	1	bit	0	Logica ingresso	Ingresso 1b espansione 2
Word	R	412465	12464	1	bit	1	Logica ingresso	Ingresso 2b espansione 2
Word	R	412465	12464	1	bit	2	Logica ingresso	Ingresso 3b espansione 2
Word	R	412465	12464	1	bit	3	Logica ingresso	Ingresso 4b espansione 2
Word	R	412465	12464	1	bit	4	Logica ingresso	Ingresso 5b espansione 2
Word	R	412465	12464	1	bit	5	Logica ingresso	Ingresso 6b espansione 2
Word	R	412465	12464	1	bit	6	Logica ingresso	Ingresso 7b espansione 2
Word	R	412465	12464	1	bit	7	Logica ingresso	Ingresso 8b espansione 2

Comunicatore GSM - Area di memoria

TESTI COMANDI BIT DA SMS

String	R/W	412575	12574	8		Testo Messaggio ID →	1	Comando PLC 1
String	R/W	412583	12582	8		Testo Messaggio ID →	2	Comando PLC 2
String	R/W	412591	12590	8		Testo Messaggio ID →	3	Comando PLC 3
String	R/W	412599	12598	8		Testo Messaggio ID →	4	Comando PLC 4
String	R/W	412607	12606	8		Testo Messaggio ID →	5	Comando PLC 5
String	R/W	412615	12614	8		Testo Messaggio ID →	6	Comando PLC 6
String	R/W	412623	12622	8		Testo Messaggio ID →	7	Comando PLC 7
String	R/W	412631	12630	8		Testo Messaggio ID →	8	Comando PLC 8
String	R/W	412639	12638	8		Testo Messaggio ID →	9	Comando PLC 9
String	R/W	412647	12646	8		Testo Messaggio ID →	10	Comando PLC 10
String	R/W	412655	12654	8		Testo Messaggio ID →	11	Comando PLC 11
String	R/W	412663	12662	8		Testo Messaggio ID →	12	Comando PLC 12
String	R/W	412671	12670	8		Testo Messaggio ID →	13	Comando PLC 13
String	R/W	412679	12678	8		Testo Messaggio ID →	14	Comando PLC 14
String	R/W	412687	12686	8		Testo Messaggio ID →	15	Comando PLC 15
String	R/W	412695	12694	8		Testo Messaggio ID →	16	Comando PLC 16
String	R/W	412703	12702	8		Testo Messaggio ID →	17	Comando PLC 17
String	R/W	412711	12710	8		Testo Messaggio ID →	18	Comando PLC 18
String	R/W	412719	12718	8		Testo Messaggio ID →	19	Comando PLC 19
String	R/W	412727	12726	8		Testo Messaggio ID →	20	Comando PLC 20
String	R/W	412735	12734	8		Testo Messaggio ID →	21	Comando PLC 21
String	R/W	412743	12742	8		Testo Messaggio ID →	22	Comando PLC 22
String	R/W	412751	12750	8		Testo Messaggio ID →	23	Comando PLC 23
String	R/W	412759	12758	8		Testo Messaggio ID →	24	Comando PLC 24
String	R/W	412767	12766	8		Testo Messaggio ID →	25	Comando PLC 25
String	R/W	412775	12774	8		Testo Messaggio ID →	26	Comando PLC 26
String	R/W	412783	12782	8		Testo Messaggio ID →	27	Comando PLC 27
String	R/W	412791	12790	8		Testo Messaggio ID →	28	Comando PLC 28
String	R/W	412799	12798	8		Testo Messaggio ID →	29	Comando PLC 29
String	R/W	412807	12806	8		Testo Messaggio ID →	30	Comando PLC 30
String	R/W	412815	12814	8		Testo Messaggio ID →	31	Comando PLC 31
String	R/W	412823	12822	8		Testo Messaggio ID →	32	Comando PLC 32
String	R/W	412831	12830	8		Testo Messaggio ID →	33	Comando PLC 33
String	R/W	412839	12838	8		Testo Messaggio ID →	34	Comando PLC 34
String	R/W	412847	12846	8		Testo Messaggio ID →	35	Comando PLC 35
String	R/W	412855	12854	8		Testo Messaggio ID →	36	Comando PLC 36
String	R/W	412863	12862	8		Testo Messaggio ID →	37	Comando PLC 37

Comunicatore GSM - Area di memoria

String	R/W	412871	12870	8		Testo Messaggio ID →	38	Comando PLC 38
String	R/W	412879	12878	8		Testo Messaggio ID →	39	Comando PLC 39
String	R/W	412887	12886	8		Testo Messaggio ID →	40	Comando PLC 40
String	R/W	412895	12894	8		Testo Messaggio ID →	41	Comando PLC 41
String	R/W	412903	12902	8		Testo Messaggio ID →	42	Comando PLC 42
String	R/W	412911	12910	8		Testo Messaggio ID →	43	Comando PLC 43
String	R/W	412919	12918	8		Testo Messaggio ID →	44	Comando PLC 44
String	R/W	412927	12926	8		Testo Messaggio ID →	45	Comando PLC 45
String	R/W	412935	12934	8		Testo Messaggio ID →	46	Comando PLC 46
String	R/W	412943	12942	8		Testo Messaggio ID →	47	Comando PLC 47
String	R/W	412951	12950	8		Testo Messaggio ID →	48	Comando PLC 48
String	R/W	412959	12958	8		Testo Messaggio ID →	49	Comando PLC 49
String	R/W	412967	12966	8		Testo Messaggio ID →	50	Comando PLC 50
String	R/W	412975	12974	8		Testo Messaggio ID →	51	Comando PLC 51
String	R/W	412983	12982	8		Testo Messaggio ID →	52	Comando PLC 52
String	R/W	412991	12990	8		Testo Messaggio ID →	53	Comando PLC 53
String	R/W	412999	12998	8		Testo Messaggio ID →	54	Comando PLC 54
String	R/W	413007	13006	8		Testo Messaggio ID →	55	Comando PLC 55
String	R/W	413015	13014	8		Testo Messaggio ID →	56	Comando PLC 56
String	R/W	413023	13022	8		Testo Messaggio ID →	57	Comando PLC 57
String	R/W	413031	13030	8		Testo Messaggio ID →	58	Comando PLC 58
String	R/W	413039	13038	8		Testo Messaggio ID →	59	Comando PLC 59
String	R/W	413047	13046	8		Testo Messaggio ID →	60	Comando PLC 60
String	R/W	413055	13054	8		Testo Messaggio ID →	61	Comando PLC 61
String	R/W	413063	13062	8		Testo Messaggio ID →	62	Comando PLC 62
String	R/W	413071	13070	8		Testo Messaggio ID →	63	Comando PLC 63
String	R/W	413079	13078	8		Testo Messaggio ID →	64	Comando PLC 64

Comunicatore GSM - Area di memoria

TESTI COMANDI WORD DA SMS

String	R/W	413087	13086	8		Testo Messaggio ID →	1	Comando PLC 65
String	R/W	413095	13094	8		Testo Messaggio ID →	2	Comando PLC 66
String	R/W	413103	13102	8		Testo Messaggio ID →	3	Comando PLC 67
String	R/W	413111	13110	8		Testo Messaggio ID →	4	Comando PLC 68
String	R/W	413119	13118	8		Testo Messaggio ID →	5	Comando PLC 69
String	R/W	413127	13126	8		Testo Messaggio ID →	6	Comando PLC 70
String	R/W	413135	13134	8		Testo Messaggio ID →	7	Comando PLC 71
String	R/W	413143	13142	8		Testo Messaggio ID →	8	Comando PLC 72
String	R/W	413151	13150	8		Testo Messaggio ID →	9	Comando PLC 73
String	R/W	413159	13158	8		Testo Messaggio ID →	10	Comando PLC 74
String	R/W	413167	13166	8		Testo Messaggio ID →	11	Comando PLC 75
String	R/W	413175	13174	8		Testo Messaggio ID →	12	Comando PLC 76
String	R/W	413183	13182	8		Testo Messaggio ID →	13	Comando PLC 77
String	R/W	413191	13190	8		Testo Messaggio ID →	14	Comando PLC 78
String	R/W	413199	13198	8		Testo Messaggio ID →	15	Comando PLC 79
String	R/W	413207	13206	8		Testo Messaggio ID →	16	Comando PLC 80
String	R/W	413215	13214	8		Testo Messaggio ID →	17	Comando PLC 81
String	R/W	413223	13222	8		Testo Messaggio ID →	18	Comando PLC 82
String	R/W	413231	13230	8		Testo Messaggio ID →	19	Comando PLC 83
String	R/W	413239	13238	8		Testo Messaggio ID →	20	Comando PLC 84
String	R/W	413247	13246	8		Testo Messaggio ID →	21	Comando PLC 85
String	R/W	413255	13254	8		Testo Messaggio ID →	22	Comando PLC 86
String	R/W	413263	13262	8		Testo Messaggio ID →	23	Comando PLC 87
String	R/W	413271	13270	8		Testo Messaggio ID →	24	Comando PLC 89
String	R/W	413279	13278	8		Testo Messaggio ID →	25	Comando PLC 80
String	R/W	413287	13286	8		Testo Messaggio ID →	26	Comando PLC 90
String	R/W	413295	13294	8		Testo Messaggio ID →	27	Comando PLC 91
String	R/W	413303	13302	8		Testo Messaggio ID →	28	Comando PLC 92
String	R/W	413311	13310	8		Testo Messaggio ID →	29	Comando PLC 93
String	R/W	413319	13318	8		Testo Messaggio ID →	30	Comando PLC 94
String	R/W	413327	13326	8		Testo Messaggio ID →	31	Comando PLC 95
String	R/W	413335	13334	8		Testo Messaggio ID →	32	Comando PLC 96
String	R/W	413343	13342	8		Testo Messaggio ID →	33	Comando PLC 97
String	R/W	413351	13350	8		Testo Messaggio ID →	34	Comando PLC 98
String	R/W	413359	13358	8		Testo Messaggio ID →	35	Comando PLC 99
String	R/W	413367	13366	8		Testo Messaggio ID →	36	Comando PLC 100
String	R/W	413375	13374	8		Testo Messaggio ID →	37	Comando PLC 101

Data: 21/08/2012
Ora: 23.51.05

Comunicatore GSM - Area di memoria

String	R/W	413383	13382	8		Testo Messaggio ID →	38	Comando PLC 102
String	R/W	413391	13390	8		Testo Messaggio ID →	39	Comando PLC 103
String	R/W	413399	13398	8		Testo Messaggio ID →	40	Comando PLC 104
String	R/W	413407	13406	8		Testo Messaggio ID →	41	Comando PLC 105
String	R/W	413415	13414	8		Testo Messaggio ID →	42	Comando PLC 106
String	R/W	413423	13422	8		Testo Messaggio ID →	43	Comando PLC 107
String	R/W	413431	13430	8		Testo Messaggio ID →	44	Comando PLC 108
String	R/W	413439	13438	8		Testo Messaggio ID →	45	Comando PLC 109
String	R/W	413447	13446	8		Testo Messaggio ID →	46	Comando PLC 110
String	R/W	413455	13454	8		Testo Messaggio ID →	47	Comando PLC 111
String	R/W	413463	13462	8		Testo Messaggio ID →	48	Comando PLC 112
String	R/W	413471	13470	8		Testo Messaggio ID →	49	Comando PLC 113
String	R/W	413479	13478	8		Testo Messaggio ID →	50	Comando PLC 114
String	R/W	413487	13486	8		Testo Messaggio ID →	51	Comando PLC 115
String	R/W	413495	13494	8		Testo Messaggio ID →	52	Comando PLC 116
String	R/W	413503	13502	8		Testo Messaggio ID →	53	Comando PLC 117
String	R/W	413511	13510	8		Testo Messaggio ID →	54	Comando PLC 118
String	R/W	413519	13518	8		Testo Messaggio ID →	55	Comando PLC 119
String	R/W	413527	13526	8		Testo Messaggio ID →	56	Comando PLC 120
String	R/W	413535	13534	8		Testo Messaggio ID →	57	Comando PLC 121
String	R/W	413543	13542	8		Testo Messaggio ID →	58	Comando PLC 122
String	R/W	413551	13550	8		Testo Messaggio ID →	59	Comando PLC 123
String	R/W	413559	13558	8		Testo Messaggio ID →	60	Comando PLC 124
String	R/W	413567	13566	8		Testo Messaggio ID →	61	Comando PLC 125
String	R/W	413575	13574	8		Testo Messaggio ID →	62	Comando PLC 126
String	R/W	413583	13582	8		Testo Messaggio ID →	63	Comando PLC 127
String	R/W	413591	13590	8		Testo Messaggio ID →	64	Comando PLC 128

Comunicatore GSM - Area di memoria

ESCLUSIONE MESSAGGI SISTEMA IN CASO DI ASSENZA RETE

Word	R/W	413599	13598	1	bit	0	Esclusione	33	Sistema - Messaggio 17
Word	R/W	413599	13598	1	bit	1	Esclusione	34	Sistema - Messaggio 18
Word	R/W	413599	13598	1	bit	2	Esclusione	35	Sistema - Messaggio 19
Word	R/W	413599	13598	1	bit	3	Esclusione	36	Sistema - Messaggio 20
Word	R/W	413599	13598	1	bit	4	Esclusione	37	Sistema - Messaggio 21
Word	R/W	413599	13598	1	bit	5	Esclusione	38	Sistema - Messaggio 22
Word	R/W	413599	13598	1	bit	6	Esclusione	39	Sistema - Messaggio 23
Word	R/W	413599	13598	1	bit	7	Esclusione	40	Sistema - Messaggio 24
Word	R/W	413599	13598	1	bit	8	Esclusione	41	Sistema - Messaggio 25
Word	R/W	413599	13598	1	bit	9	Esclusione	42	Sistema - Messaggio 26
Word	R/W	413599	13598	1	bit	10	Esclusione	43	Sistema - Messaggio 27
Word	R/W	413599	13598	1	bit	11	Esclusione	44	Sistema - Messaggio 28
Word	R/W	413599	13598	1	bit	12	Esclusione	45	Sistema - Messaggio 29
Word	R/W	413599	13598	1	bit	13	Esclusione	46	Sistema - Messaggio 30
Word	R/W	413599	13598	1	bit	14	Esclusione	47	Sistema - Messaggio 31
Word	R/W	413599	13598	1	bit	15	Esclusione	48	Sistema - Messaggio 32

Comunicatore GSM - Area di memoria

ESCLUSIONE MESSAGGI CANALI DIGITALI IN CASO DI ASSENZA RETE

Word	R/W	413600	13599	1	bit	0	Esclusione	33	Canale digitale 1 H – Messaggio 33
Word	R/W	413600	13599	1	bit	1	Esclusione	34	Canale digitale 2 H – Messaggio 34
Word	R/W	413600	13599	1	bit	2	Esclusione	35	Canale digitale 3 H – Messaggio 35
Word	R/W	413600	13599	1	bit	3	Esclusione	36	Canale digitale 4 H – Messaggio 36
Word	R/W	413600	13599	1	bit	4	Esclusione	37	Canale digitale 5 H – Messaggio 37
Word	R/W	413600	13599	1	bit	5	Esclusione	38	Canale digitale 6 H – Messaggio 38
Word	R/W	413600	13599	1	bit	6	Esclusione	39	Canale digitale 7 H – Messaggio 39
Word	R/W	413600	13599	1	bit	7	Esclusione	40	Canale digitale 8 H – Messaggio 40
Word	R/W	413600	13599	1	bit	8	Esclusione	41	Canale digitale 1 L – Messaggio 41
Word	R/W	413600	13599	1	bit	9	Esclusione	42	Canale digitale 2 L – Messaggio 42
Word	R/W	413600	13599	1	bit	10	Esclusione	43	Canale digitale 3 L – Messaggio 43
Word	R/W	413600	13599	1	bit	11	Esclusione	44	Canale digitale 4 L – Messaggio 44
Word	R/W	413600	13599	1	bit	12	Esclusione	45	Canale digitale 5 L – Messaggio 45
Word	R/W	413600	13599	1	bit	13	Esclusione	46	Canale digitale 6 L – Messaggio 46
Word	R/W	413600	13599	1	bit	14	Esclusione	47	Canale digitale 7 L – Messaggio 47
Word	R/W	413600	13599	1	bit	15	Esclusione	48	Canale digitale 8 L – Messaggio 48

Comunicatore GSM - Area di memoria

ESCLUSIONE MESSAGGI CANALI DIGITALI ESPANSIONE 1 IN CASO DI ASSENZA RETE

Word	R/W	413601	13600	1	bit	0	Esclusione	49	Canale espansione Porta A 1 H – Messaggio 49
Word	R/W	413601	13600	1	bit	1	Esclusione	50	Canale espansione Porta A 2 H – Messaggio 50
Word	R/W	413601	13600	1	bit	2	Esclusione	51	Canale espansione Porta A 3 H – Messaggio 51
Word	R/W	413601	13600	1	bit	3	Esclusione	52	Canale espansione Porta A 4 H – Messaggio 52
Word	R/W	413601	13600	1	bit	4	Esclusione	53	Canale espansione Porta A 5 H – Messaggio 53
Word	R/W	413601	13600	1	bit	5	Esclusione	54	Canale espansione Porta A 6 H – Messaggio 54
Word	R/W	413601	13600	1	bit	6	Esclusione	55	Canale espansione Porta A 7 H – Messaggio 55
Word	R/W	413601	13600	1	bit	7	Esclusione	56	Canale espansione Porta A 8 H – Messaggio 56
Word	R/W	413601	13600	1	bit	8	Esclusione	57	Canale espansione Porta A 1 L – Messaggio 57
Word	R/W	413601	13600	1	bit	9	Esclusione	58	Canale espansione Porta A 2 L – Messaggio 58
Word	R/W	413601	13600	1	bit	10	Esclusione	59	Canale espansione Porta A 3 L – Messaggio 59
Word	R/W	413601	13600	1	bit	11	Esclusione	60	Canale espansione Porta A 4 L – Messaggio 60
Word	R/W	413601	13600	1	bit	12	Esclusione	61	Canale espansione Porta A 5 L – Messaggio 61
Word	R/W	413601	13600	1	bit	13	Esclusione	62	Canale espansione Porta A 6 L – Messaggio 62
Word	R/W	413601	13600	1	bit	14	Esclusione	63	Canale espansione Porta A 7 L – Messaggio 63
Word	R/W	413601	13600	1	bit	15	Esclusione	64	Canale espansione Porta A 8 L – Messaggio 64
Word	R/W	413602	13601	1	bit	0	Esclusione	65	Canale espansione Porta B 1 H – Messaggio 65
Word	R/W	413602	13601	1	bit	1	Esclusione	66	Canale espansione Porta B 2 H – Messaggio 66
Word	R/W	413602	13601	1	bit	2	Esclusione	67	Canale espansione Porta B 3 H – Messaggio 67
Word	R/W	413602	13601	1	bit	3	Esclusione	68	Canale espansione Porta B 4 H – Messaggio 68
Word	R/W	413602	13601	1	bit	4	Esclusione	69	Canale espansione Porta B 5 H – Messaggio 69
Word	R/W	413602	13601	1	bit	5	Esclusione	70	Canale espansione Porta B 6 H – Messaggio 70
Word	R/W	413602	13601	1	bit	6	Esclusione	71	Canale espansione Porta B 7 H – Messaggio 71
Word	R/W	413602	13601	1	bit	7	Esclusione	72	Canale espansione Porta B 8 H – Messaggio 72
Word	R/W	413602	13601	1	bit	8	Esclusione	73	Canale espansione Porta B 1 L – Messaggio 73
Word	R/W	413602	13601	1	bit	9	Esclusione	74	Canale espansione Porta B 2 L – Messaggio 74
Word	R/W	413602	13601	1	bit	10	Esclusione	75	Canale espansione Porta B 3 L – Messaggio 75
Word	R/W	413602	13601	1	bit	11	Esclusione	76	Canale espansione Porta B 4 L – Messaggio 76
Word	R/W	413602	13601	1	bit	12	Esclusione	77	Canale espansione Porta B 5 L – Messaggio 77
Word	R/W	413602	13601	1	bit	13	Esclusione	78	Canale espansione Porta B 6 L – Messaggio 78
Word	R/W	413602	13601	1	bit	14	Esclusione	79	Canale espansione Porta B 7 L – Messaggio 79
Word	R/W	413602	13601	1	bit	15	Esclusione	80	Canale espansione Porta B 8 L – Messaggio 80

ESCLUSIONE MESSAGGI CANALI DIGITALI ESPANSIONE 2 IN CASO DI ASSENZA RETE

Word	R/W	413603	13602	1	bit	0	Esclusione	81	Canale espansione Porta A 1 H – Messaggio 49
Word	R/W	413603	13602	1	bit	1	Esclusione	82	Canale espansione Porta A 2 H – Messaggio 50

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413603	13602	1	bit	2	Esclusione	83	Canale espansione Porta A 3 H – Messaggio 51
Word	R/W	413603	13602	1	bit	3	Esclusione	84	Canale espansione Porta A 4 H – Messaggio 52
Word	R/W	413603	13602	1	bit	4	Esclusione	85	Canale espansione Porta A 5 H – Messaggio 53
Word	R/W	413603	13602	1	bit	5	Esclusione	86	Canale espansione Porta A 6 H – Messaggio 54
Word	R/W	413603	13602	1	bit	6	Esclusione	87	Canale espansione Porta A 7 H – Messaggio 55
Word	R/W	413603	13602	1	bit	7	Esclusione	88	Canale espansione Porta A 8 H – Messaggio 56
Word	R/W	413603	13602	1	bit	8	Esclusione	89	Canale espansione Porta A 1 L – Messaggio 57
Word	R/W	413603	13602	1	bit	9	Esclusione	90	Canale espansione Porta A 2 L – Messaggio 58
Word	R/W	413603	13602	1	bit	10	Esclusione	91	Canale espansione Porta A 3 L – Messaggio 59
Word	R/W	413603	13602	1	bit	11	Esclusione	92	Canale espansione Porta A 4 L – Messaggio 60
Word	R/W	413603	13602	1	bit	12	Esclusione	93	Canale espansione Porta A 5 L – Messaggio 61
Word	R/W	413603	13602	1	bit	13	Esclusione	94	Canale espansione Porta A 6 L – Messaggio 62
Word	R/W	413603	13602	1	bit	14	Esclusione	95	Canale espansione Porta A 7 L – Messaggio 63
Word	R/W	413603	13602	1	bit	15	Esclusione	96	Canale espansione Porta A 8 L – Messaggio 64
Word	R/W	413604	13603	1	bit	0	Esclusione	97	Canale espansione Porta B 1 H – Messaggio 65
Word	R/W	413604	13603	1	bit	1	Esclusione	98	Canale espansione Porta B 2 H – Messaggio 66
Word	R/W	413604	13603	1	bit	2	Esclusione	99	Canale espansione Porta B 3 H – Messaggio 67
Word	R/W	413604	13603	1	bit	3	Esclusione	100	Canale espansione Porta B 4 H – Messaggio 68
Word	R/W	413604	13603	1	bit	4	Esclusione	101	Canale espansione Porta B 5 H – Messaggio 69
Word	R/W	413604	13603	1	bit	5	Esclusione	102	Canale espansione Porta B 6 H – Messaggio 70
Word	R/W	413604	13603	1	bit	6	Esclusione	103	Canale espansione Porta B 7 H – Messaggio 71
Word	R/W	413604	13603	1	bit	7	Esclusione	104	Canale espansione Porta B 8 H – Messaggio 72
Word	R/W	413604	13603	1	bit	8	Esclusione	105	Canale espansione Porta B 1 L – Messaggio 73
Word	R/W	413604	13603	1	bit	9	Esclusione	106	Canale espansione Porta B 2 L – Messaggio 74
Word	R/W	413604	13603	1	bit	10	Esclusione	107	Canale espansione Porta B 3 L – Messaggio 75
Word	R/W	413604	13603	1	bit	11	Esclusione	108	Canale espansione Porta B 4 L – Messaggio 76
Word	R/W	413604	13603	1	bit	12	Esclusione	109	Canale espansione Porta B 5 L – Messaggio 77
Word	R/W	413604	13603	1	bit	13	Esclusione	110	Canale espansione Porta B 6 L – Messaggio 78
Word	R/W	413604	13603	1	bit	14	Esclusione	111	Canale espansione Porta B 7 L – Messaggio 79
Word	R/W	413604	13603	1	bit	15	Esclusione	112	Canale espansione Porta B 8 L – Messaggio 80

Comunicatore GSM - Area di memoria

AREA ABILITAZIONE MESSAGGI DI SISTEMA

Word	R/W	413700	13699	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	1	Esclusione allarmi
Word	R/W	413700	13699	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	2	Assenza rete
Word	R/W	413700	13699	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	3	Assenza comunicazione RS485
Word	R/W	413700	13699	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	4	
Word	R/W	413700	13699	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	5	
Word	R/W	413700	13699	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	6	
Word	R/W	413700	13699	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	7	
Word	R/W	413700	13699	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	8	
Word	R/W	413700	13699	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	9	Ripristino allarmi
Word	R/W	413700	13699	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	10	Ritorno rete
Word	R/W	413700	13699	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	11	Comunicazione RS485 presente
Word	R/W	413700	13699	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	12	
Word	R/W	413700	13699	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	13	
Word	R/W	413700	13699	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	14	
Word	R/W	413700	13699	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	15	
Word	R/W	413700	13699	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	16	
Word	R/W	413701	13700	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	17	Problemi di alimentazione
Word	R/W	413701	13700	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	18	Batteria difettosa o esaurita
Word	R/W	413701	13700	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	19	Batteria scarica – spegnimento in corso
Word	R/W	413701	13700	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	20	Problemi con SIM card
Word	R/W	413701	13700	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	21	Scheda espansione ingressi digitali non funzion.
Word	R/W	413701	13700	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	22	
Word	R/W	413701	13700	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	23	
Word	R/W	413701	13700	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	24	
Word	R/W	413701	13700	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	25	
Word	R/W	413701	13700	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	26	
Word	R/W	413701	13700	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	27	
Word	R/W	413701	13700	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	28	
Word	R/W	413701	13700	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	29	
Word	R/W	413701	13700	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	30	
Word	R/W	413701	13700	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	31	
Word	R/W	413701	13700	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	32	
Word	R/W	413702	13701	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	33	Canale digitale 1 H – Messaggio 33
Word	R/W	413702	13701	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	34	Canale digitale 2 H – Messaggio 34
Word	R/W	413702	13701	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	35	Canale digitale 3 H – Messaggio 35
Word	R/W	413702	13701	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	36	Canale digitale 4 H – Messaggio 36
Word	R/W	413702	13701	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	37	Canale digitale 5 H – Messaggio 37

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413702	13701	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	38	Canale digitale 6 H – Messaggio 38
Word	R/W	413702	13701	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	39	Canale digitale 7 H – Messaggio 39
Word	R/W	413702	13701	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	40	Canale digitale 8 H – Messaggio 40
Word	R/W	413702	13701	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	41	Canale digitale 1 L – Messaggio 41
Word	R/W	413702	13701	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	42	Canale digitale 2 L – Messaggio 42
Word	R/W	413702	13701	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	43	Canale digitale 3 L – Messaggio 43
Word	R/W	413702	13701	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	44	Canale digitale 4 L – Messaggio 44
Word	R/W	413702	13701	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	45	Canale digitale 5 L – Messaggio 45
Word	R/W	413702	13701	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	46	Canale digitale 6 L – Messaggio 46
Word	R/W	413702	13701	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	47	Canale digitale 7 L – Messaggio 47
Word	R/W	413702	13701	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	48	Canale digitale 8 L – Messaggio 48
Word	R/W	413703	13702	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	49	Canale espansione 1 Porta A 1 H – Mess. 49
Word	R/W	413703	13702	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	50	Canale espansione 1 Porta A 2 H – Mess. 50
Word	R/W	413703	13702	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	51	Canale espansione 1 Porta A 3 H – Mess. 51
Word	R/W	413703	13702	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	52	Canale espansione 1 Porta A 4 H – Mess. 52
Word	R/W	413703	13702	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	53	Canale espansione 1 Porta A 5 H – Mess. 53
Word	R/W	413703	13702	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	54	Canale espansione 1 Porta A 6 H – Mess. 54
Word	R/W	413703	13702	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	55	Canale espansione 1 Porta A 7 H – Mess. 55
Word	R/W	413703	13702	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	56	Canale espansione 1 Porta A 8 H – Mess. 56
Word	R/W	413703	13702	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	57	Canale espansione 1 Porta A 1 L – Mess. 57
Word	R/W	413703	13702	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	58	Canale espansione 1 Porta A 2 L – Mess. 58
Word	R/W	413703	13702	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	59	Canale espansione 1 Porta A 3 L – Mess. 59
Word	R/W	413703	13702	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	60	Canale espansione 1 Porta A 4 L – Mess. 60
Word	R/W	413703	13702	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	61	Canale espansione 1 Porta A 5 L – Mess. 61
Word	R/W	413703	13702	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	62	Canale espansione 1 Porta A 6 L – Mess. 62
Word	R/W	413703	13702	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	63	Canale espansione 1 Porta A 7 L – Mess. 63
Word	R/W	413703	13702	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	64	Canale espansione 1 Porta A 8 L – Mess. 64
Word	R/W	413704	13703	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	65	Canale espansione 1 Porta B 1 H – Mess. 65
Word	R/W	413704	13703	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	66	Canale espansione 1 Porta B 2 H – Mess. 66
Word	R/W	413704	13703	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	67	Canale espansione 1 Porta B 3 H – Mess. 67
Word	R/W	413704	13703	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	68	Canale espansione 1 Porta B 4 H – Mess. 68
Word	R/W	413704	13703	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	69	Canale espansione 1 Porta B 5 H – Mess. 69
Word	R/W	413704	13703	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	70	Canale espansione 1 Porta B 6 H – Mess. 70
Word	R/W	413704	13703	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	71	Canale espansione 1 Porta B 7 H – Mess. 71
Word	R/W	413704	13703	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	72	Canale espansione 1 Porta B 8 H – Mess. 72
Word	R/W	413704	13703	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	73	Canale espansione 1 Porta B 1 L – Mess. 73
Word	R/W	413704	13703	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	74	Canale espansione 1 Porta B 2 L – Mess. 74
Word	R/W	413704	13703	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	75	Canale espansione 1 Porta B 3 L – Mess. 75

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413704	13703	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	76	Canale espansione 1 Porta B 4 L – Mess. 76
Word	R/W	413704	13703	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	77	Canale espansione 1 Porta B 5 L – Mess. 77
Word	R/W	413704	13703	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	78	Canale espansione 1 Porta B 6 L – Mess. 78
Word	R/W	413704	13703	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	79	Canale espansione 1 Porta B 7 L – Mess. 79
Word	R/W	413704	13703	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	80	Canale espansione 1 Porta B 8 L – Mess. 80
Word	R/W	413705	13704	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	81	Canale espansione 2 Porta A 1 H – Mess. 81
Word	R/W	413705	13704	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	82	Canale espansione 2 Porta A 2 H – Mess. 82
Word	R/W	413705	13704	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	83	Canale espansione 2 Porta A 3 H – Mess. 83
Word	R/W	413705	13704	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	84	Canale espansione 2 Porta A 4 H – Mess. 84
Word	R/W	413705	13704	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	85	Canale espansione 2 Porta A 5 H – Mess. 85
Word	R/W	413705	13704	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	86	Canale espansione 2 Porta A 6 H – Mess. 86
Word	R/W	413705	13704	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	87	Canale espansione 2 Porta A 7 H – Mess. 87
Word	R/W	413705	13704	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	88	Canale espansione 2 Porta A 8 H – Mess. 88
Word	R/W	413705	13704	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	89	Canale espansione 2 Porta A 1 L – Mess. 89
Word	R/W	413705	13704	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	90	Canale espansione 2 Porta A 2 L – Mess. 90
Word	R/W	413705	13704	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	91	Canale espansione 2 Porta A 3 L – Mess. 91
Word	R/W	413705	13704	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	92	Canale espansione 2 Porta A 4 L – Mess. 92
Word	R/W	413705	13704	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	93	Canale espansione 2 Porta A 5 L – Mess. 93
Word	R/W	413705	13704	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	94	Canale espansione 2 Porta A 6 L – Mess. 94
Word	R/W	413705	13704	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	95	Canale espansione 2 Porta A 7 L – Mess. 95
Word	R/W	413705	13704	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	96	Canale espansione 2 Porta A 8 L – Mess. 96
Word	R/W	413706	13705	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	97	Canale espansione 2 Porta B 1 H – Mess. 97
Word	R/W	413706	13705	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	98	Canale espansione 2 Porta B 2 H – Mess. 98
Word	R/W	413706	13705	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	99	Canale espansione 2 Porta B 3 H – Mess. 99
Word	R/W	413706	13705	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	100	Canale espansione 2 Porta B 4 H – Mess. 100
Word	R/W	413706	13705	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	101	Canale espansione 2 Porta B 5 H – Mess. 101
Word	R/W	413706	13705	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	102	Canale espansione 2 Porta B 6 H – Mess. 102
Word	R/W	413706	13705	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	103	Canale espansione 2 Porta B 7 H – Mess. 103
Word	R/W	413706	13705	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	104	Canale espansione 2 Porta B 8 H – Mess. 104
Word	R/W	413706	13705	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	105	Canale espansione 2 Porta B 1 L – Mess. 105
Word	R/W	413706	13705	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	106	Canale espansione 2 Porta B 2 L – Mess. 106
Word	R/W	413706	13705	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	107	Canale espansione 2 Porta B 3 L – Mess. 107
Word	R/W	413706	13705	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	108	Canale espansione 2 Porta B 4 L – Mess. 108
Word	R/W	413706	13705	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	109	Canale espansione 2 Porta B 5 L – Mess. 109
Word	R/W	413706	13705	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	110	Canale espansione 2 Porta B 6 L – Mess. 110
Word	R/W	413706	13705	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	111	Canale espansione 2 Porta B 7 L – Mess. 111
Word	R/W	413706	13705	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	112	Canale espansione 2 Porta B 8 L – Mess. 112
Word	R/W	413707	13706	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	113	

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413707	13706	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	114
Word	R/W	413707	13706	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	115
Word	R/W	413707	13706	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	116
Word	R/W	413707	13706	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	117
Word	R/W	413707	13706	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	118
Word	R/W	413707	13706	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	119
Word	R/W	413707	13706	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	120
Word	R/W	413707	13706	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	121
Word	R/W	413707	13706	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	122
Word	R/W	413707	13706	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	123
Word	R/W	413707	13706	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	124
Word	R/W	413707	13706	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	125
Word	R/W	413707	13706	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	126
Word	R/W	413707	13706	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	127
Word	R/W	413707	13706	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	128

Comunicatore GSM - Area di memoria

AREA ABILITAZIONE MESSAGGI PLC

Word	R/W	413708	13707	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	129	Messaggio PLC 1
Word	R/W	413708	13707	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	130	Messaggio PLC 2
Word	R/W	413708	13707	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	131	Messaggio PLC 3
Word	R/W	413708	13707	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	132	Messaggio PLC 4
Word	R/W	413708	13707	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	133	Messaggio PLC 5
Word	R/W	413708	13707	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	134	Messaggio PLC 6
Word	R/W	413708	13707	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	135	Messaggio PLC 7
Word	R/W	413708	13707	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	136	Messaggio PLC 8
Word	R/W	413708	13707	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	137	Messaggio PLC 9
Word	R/W	413708	13707	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	138	Messaggio PLC 10
Word	R/W	413708	13707	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	139	Messaggio PLC 11
Word	R/W	413708	13707	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	140	Messaggio PLC 12
Word	R/W	413708	13707	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	141	Messaggio PLC 13
Word	R/W	413708	13707	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	142	Messaggio PLC 14
Word	R/W	413708	13707	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	143	Messaggio PLC 15
Word	R/W	413708	13707	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	144	Messaggio PLC 16
Word	R/W	413709	13708	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	145	Messaggio PLC 17
Word	R/W	413709	13708	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	146	Messaggio PLC 18
Word	R/W	413709	13708	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	147	Messaggio PLC 19
Word	R/W	413709	13708	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	148	Messaggio PLC 20
Word	R/W	413709	13708	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	149	Messaggio PLC 21
Word	R/W	413709	13708	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	150	Messaggio PLC 22
Word	R/W	413709	13708	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	151	Messaggio PLC 23
Word	R/W	413709	13708	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	152	Messaggio PLC 24
Word	R/W	413709	13708	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	153	Messaggio PLC 25
Word	R/W	413709	13708	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	154	Messaggio PLC 26
Word	R/W	413709	13708	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	155	Messaggio PLC 27
Word	R/W	413709	13708	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	156	Messaggio PLC 28
Word	R/W	413709	13708	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	157	Messaggio PLC 29
Word	R/W	413709	13708	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	158	Messaggio PLC 30
Word	R/W	413709	13708	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	159	Messaggio PLC 31
Word	R/W	413709	13708	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	160	Messaggio PLC 32
Word	R/W	413710	13709	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	161	Messaggio PLC 33
Word	R/W	413710	13709	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	162	Messaggio PLC 34
Word	R/W	413710	13709	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	163	Messaggio PLC 35
Word	R/W	413710	13709	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	164	Messaggio PLC 36
Word	R/W	413710	13709	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	165	Messaggio PLC 37

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413710	13709	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	166	Messaggio PLC 38
Word	R/W	413710	13709	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	167	Messaggio PLC 39
Word	R/W	413710	13709	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	168	Messaggio PLC 40
Word	R/W	413710	13709	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	169	Messaggio PLC 41
Word	R/W	413710	13709	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	170	Messaggio PLC 42
Word	R/W	413710	13709	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	171	Messaggio PLC 43
Word	R/W	413710	13709	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	172	Messaggio PLC 44
Word	R/W	413710	13709	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	173	Messaggio PLC 45
Word	R/W	413710	13709	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	174	Messaggio PLC 46
Word	R/W	413710	13709	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	175	Messaggio PLC 47
Word	R/W	413710	13709	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	176	Messaggio PLC 48
Word	R/W	413711	13710	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	177	Messaggio PLC 49
Word	R/W	413711	13710	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	178	Messaggio PLC 50
Word	R/W	413711	13710	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	179	Messaggio PLC 51
Word	R/W	413711	13710	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	180	Messaggio PLC 52
Word	R/W	413711	13710	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	181	Messaggio PLC 53
Word	R/W	413711	13710	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	182	Messaggio PLC 54
Word	R/W	413711	13710	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	183	Messaggio PLC 55
Word	R/W	413711	13710	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	184	Messaggio PLC 56
Word	R/W	413711	13710	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	185	Messaggio PLC 57
Word	R/W	413711	13710	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	186	Messaggio PLC 58
Word	R/W	413711	13710	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	187	Messaggio PLC 59
Word	R/W	413711	13710	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	188	Messaggio PLC 60
Word	R/W	413711	13710	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	189	Messaggio PLC 61
Word	R/W	413711	13710	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	190	Messaggio PLC 62
Word	R/W	413711	13710	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	191	Messaggio PLC 63
Word	R/W	413711	13710	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	192	Messaggio PLC 64
Word	R/W	413712	13711	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	193	Messaggio PLC 65
Word	R/W	413712	13711	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	194	Messaggio PLC 66
Word	R/W	413712	13711	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	195	Messaggio PLC 67
Word	R/W	413712	13711	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	196	Messaggio PLC 68
Word	R/W	413712	13711	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	197	Messaggio PLC 69
Word	R/W	413712	13711	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	198	Messaggio PLC 70
Word	R/W	413712	13711	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	199	Messaggio PLC 71
Word	R/W	413712	13711	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	200	Messaggio PLC 72
Word	R/W	413712	13711	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	201	Messaggio PLC 73
Word	R/W	413712	13711	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	202	Messaggio PLC 74
Word	R/W	413712	13711	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	203	Messaggio PLC 75

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413712	13711	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	204	Messaggio PLC 76
Word	R/W	413712	13711	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	205	Messaggio PLC 77
Word	R/W	413712	13711	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	206	Messaggio PLC 78
Word	R/W	413712	13711	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	207	Messaggio PLC 79
Word	R/W	413712	13711	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	208	Messaggio PLC 80
Word	R/W	413713	13712	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	209	Messaggio PLC 81
Word	R/W	413713	13712	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	210	Messaggio PLC 82
Word	R/W	413713	13712	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	211	Messaggio PLC 83
Word	R/W	413713	13712	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	212	Messaggio PLC 84
Word	R/W	413713	13712	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	213	Messaggio PLC 85
Word	R/W	413713	13712	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	214	Messaggio PLC 86
Word	R/W	413713	13712	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	215	Messaggio PLC 87
Word	R/W	413713	13712	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	216	Messaggio PLC 88
Word	R/W	413713	13712	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	217	Messaggio PLC 89
Word	R/W	413713	13712	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	218	Messaggio PLC 90
Word	R/W	413713	13712	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	219	Messaggio PLC 91
Word	R/W	413713	13712	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	220	Messaggio PLC 92
Word	R/W	413713	13712	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	221	Messaggio PLC 93
Word	R/W	413713	13712	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	222	Messaggio PLC 94
Word	R/W	413713	13712	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	223	Messaggio PLC 95
Word	R/W	413713	13712	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	224	Messaggio PLC 96
Word	R/W	413714	13713	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	225	Messaggio PLC 97
Word	R/W	413714	13713	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	226	Messaggio PLC 98
Word	R/W	413714	13713	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	227	Messaggio PLC 99
Word	R/W	413714	13713	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	228	Messaggio PLC 100
Word	R/W	413714	13713	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	229	Messaggio PLC 101
Word	R/W	413714	13713	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	230	Messaggio PLC 102
Word	R/W	413714	13713	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	231	Messaggio PLC 103
Word	R/W	413714	13713	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	232	Messaggio PLC 104
Word	R/W	413714	13713	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	233	Messaggio PLC 105
Word	R/W	413714	13713	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	234	Messaggio PLC 106
Word	R/W	413714	13713	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	235	Messaggio PLC 107
Word	R/W	413714	13713	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	236	Messaggio PLC 108
Word	R/W	413714	13713	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	237	Messaggio PLC 109
Word	R/W	413714	13713	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	238	Messaggio PLC 110
Word	R/W	413714	13713	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	239	Messaggio PLC 111
Word	R/W	413714	13713	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	240	Messaggio PLC 112
Word	R/W	413715	13714	1	bit	0	Abilit. Messaggio ID →	241	Messaggio PLC 113

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413715	13714	1	bit	1	Abilit. Messaggio ID →	242	Messaggio PLC 114
Word	R/W	413715	13714	1	bit	2	Abilit. Messaggio ID →	243	Messaggio PLC 115
Word	R/W	413715	13714	1	bit	3	Abilit. Messaggio ID →	244	Messaggio PLC 116
Word	R/W	413715	13714	1	bit	4	Abilit. Messaggio ID →	245	Messaggio PLC 117
Word	R/W	413715	13714	1	bit	5	Abilit. Messaggio ID →	246	Messaggio PLC 118
Word	R/W	413715	13714	1	bit	6	Abilit. Messaggio ID →	247	Messaggio PLC 119
Word	R/W	413715	13714	1	bit	7	Abilit. Messaggio ID →	248	Messaggio PLC 120
Word	R/W	413715	13714	1	bit	8	Abilit. Messaggio ID →	249	Messaggio PLC 121
Word	R/W	413715	13714	1	bit	9	Abilit. Messaggio ID →	250	Messaggio PLC 122
Word	R/W	413715	13714	1	bit	10	Abilit. Messaggio ID →	251	Messaggio PLC 123
Word	R/W	413715	13714	1	bit	11	Abilit. Messaggio ID →	252	Messaggio PLC 124
Word	R/W	413715	13714	1	bit	12	Abilit. Messaggio ID →	253	Messaggio PLC 125
Word	R/W	413715	13714	1	bit	13	Abilit. Messaggio ID →	254	Messaggio PLC 126
Word	R/W	413715	13714	1	bit	14	Abilit. Messaggio ID →	255	Messaggio PLC 127
Word	R/W	413715	13714	1	bit	15	Abilit. Messaggio ID →	256	Messaggio PLC 128

Comunicatore GSM - Area di memoria

OPZIONI GENERALI

Word	R/W	413771	13770	1	bit	0	Flag sicurezza	1	Accetta chiamate voce da tutti
Word	R/W	413771	13770	1	bit	1	Flag sicurezza	2	Accetta chiamate dati da tutti
Word	R/W	413771	13770	1	bit	2	Flag sicurezza	3	Accetta SMS da tutti
Word	R/W	413771	13770	1	bit	3	Flag sicurezza	4	
Word	R/W	413771	13770	1	bit	4	Flag sicurezza	5	
Word	R/W	413771	13770	1	bit	5	Flag sicurezza	6	
Word	R/W	413771	13770	1	bit	6	Flag sicurezza	7	
Word	R/W	413771	13770	1	bit	7	Flag sicurezza	8	
Word	R/W	413771	13770	1	bit	8	Flag	9	Utilizza indirizzo slave 1 per connessioni remote
Word	R/W	413771	13770	1	bit	9	Flag	10	
Word	R/W	413771	13770	1	bit	10	Flag	11	
Word	R/W	413771	13770	1	bit	11	Flag	12	
Word	R/W	413771	13770	1	bit	12	Flag	13	
Word	R/W	413771	13770	1	bit	13	Flag	14	
Word	R/W	413771	13770	1	bit	14	Flag	15	
Word	R/W	413771	13770	1	bit	15	Flag	16	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	0	Flag	17	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	1	Flag	18	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	2	Flag	19	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	3	Flag	20	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	4	Flag	21	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	5	Flag	22	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	6	Flag	23	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	7	Flag	24	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	8	Flag	25	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	9	Flag	26	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	10	Flag	27	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	11	Flag	28	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	12	Flag	29	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	13	Flag	30	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	14	Flag	31	
Word	R/W	413772	13771	1	bit	15	Flag	32	

PARAMETRI RIPETIZIONE MESSAGGI

String	R/W	413773	13772	1		Numero max ripetizioni	Numero massimo ripetizioni
String	R/W	413774	13773	1		Intervallo ripetizioni	Intervallo ripetizioni

Comunicatore GSM - Area di memoria

FLAG DI ABILITAZIONE ACK MESSAGGIO

Word	R/W	413775	13774	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	1	Esclusione allarmi
Word	R/W	413775	13774	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	2	Assenza rete
Word	R/W	413775	13774	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	3	Assenza comunicazione RS485
Word	R/W	413775	13774	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	4	
Word	R/W	413775	13774	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	5	
Word	R/W	413775	13774	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	6	
Word	R/W	413775	13774	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	7	
Word	R/W	413775	13774	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	8	
Word	R/W	413775	13774	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	9	Ripristino allarmi
Word	R/W	413775	13774	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	10	Ritorno rete
Word	R/W	413775	13774	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	11	Comunicazione RS485 presente
Word	R/W	413775	13774	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	12	
Word	R/W	413775	13774	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	13	
Word	R/W	413775	13774	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	14	
Word	R/W	413775	13774	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	15	
Word	R/W	413775	13774	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	16	
Word	R/W	413776	13775	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	17	Problemi di alimentazione
Word	R/W	413776	13775	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	18	Batteria difettosa o esaurita
Word	R/W	413776	13775	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	19	Batteria scarica – spegnimento in corso
Word	R/W	413776	13775	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	20	Problemi con SIM card
Word	R/W	413776	13775	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	21	Scheda espansione ingressi digitali non funzion.
Word	R/W	413776	13775	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	22	
Word	R/W	413776	13775	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	23	
Word	R/W	413776	13775	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	24	
Word	R/W	413776	13775	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	25	
Word	R/W	413776	13775	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	26	
Word	R/W	413776	13775	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	27	
Word	R/W	413776	13775	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	28	
Word	R/W	413776	13775	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	29	
Word	R/W	413776	13775	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	30	
Word	R/W	413776	13775	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	31	
Word	R/W	413776	13775	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	32	
Word	R/W	413777	13776	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	33	Canale digitale 1 H – Messaggio 33
Word	R/W	413777	13776	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	34	Canale digitale 2 H – Messaggio 34
Word	R/W	413777	13776	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	35	Canale digitale 3 H – Messaggio 35
Word	R/W	413777	13776	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	36	Canale digitale 4 H – Messaggio 36
Word	R/W	413777	13776	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	37	Canale digitale 5 H – Messaggio 37

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413777	13776	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	38	Canale digitale 6 H – Messaggio 38
Word	R/W	413777	13776	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	39	Canale digitale 7 H – Messaggio 39
Word	R/W	413777	13776	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	40	Canale digitale 8 H – Messaggio 40
Word	R/W	413777	13776	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	41	Canale digitale 1 L – Messaggio 41
Word	R/W	413777	13776	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	42	Canale digitale 2 L – Messaggio 42
Word	R/W	413777	13776	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	43	Canale digitale 3 L – Messaggio 43
Word	R/W	413777	13776	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	44	Canale digitale 4 L – Messaggio 44
Word	R/W	413777	13776	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	45	Canale digitale 5 L – Messaggio 45
Word	R/W	413777	13776	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	46	Canale digitale 6 L – Messaggio 46
Word	R/W	413777	13776	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	47	Canale digitale 7 L – Messaggio 47
Word	R/W	413777	13776	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	48	Canale digitale 8 L – Messaggio 48
Word	R/W	413778	13777	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	49	Canale espansione 1 Porta A 1 H – Mess. 49
Word	R/W	413778	13777	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	50	Canale espansione 1 Porta A 2 H – Mess. 50
Word	R/W	413778	13777	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	51	Canale espansione 1 Porta A 3 H – Mess. 51
Word	R/W	413778	13777	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	52	Canale espansione 1 Porta A 4 H – Mess. 52
Word	R/W	413778	13777	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	53	Canale espansione 1 Porta A 5 H – Mess. 53
Word	R/W	413778	13777	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	54	Canale espansione 1 Porta A 6 H – Mess. 54
Word	R/W	413778	13777	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	55	Canale espansione 1 Porta A 7 H – Mess. 55
Word	R/W	413778	13777	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	56	Canale espansione 1 Porta A 8 H – Mess. 56
Word	R/W	413778	13777	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	57	Canale espansione 1 Porta A 1 L – Mess. 57
Word	R/W	413778	13777	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	58	Canale espansione 1 Porta A 2 L – Mess. 58
Word	R/W	413778	13777	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	59	Canale espansione 1 Porta A 3 L – Mess. 59
Word	R/W	413778	13777	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	60	Canale espansione 1 Porta A 4 L – Mess. 60
Word	R/W	413778	13777	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	61	Canale espansione 1 Porta A 5 L – Mess. 61
Word	R/W	413778	13777	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	62	Canale espansione 1 Porta A 6 L – Mess. 62
Word	R/W	413778	13777	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	63	Canale espansione 1 Porta A 7 L – Mess. 63
Word	R/W	413778	13777	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	64	Canale espansione 1 Porta A 8 L – Mess. 64
Word	R/W	413779	13778	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	65	Canale espansione 1 Porta B 1 H – Mess. 65
Word	R/W	413779	13778	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	66	Canale espansione 1 Porta B 2 H – Mess. 66
Word	R/W	413779	13778	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	67	Canale espansione 1 Porta B 3 H – Mess. 67
Word	R/W	413779	13778	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	68	Canale espansione 1 Porta B 4 H – Mess. 68
Word	R/W	413779	13778	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	69	Canale espansione 1 Porta B 5 H – Mess. 69
Word	R/W	413779	13778	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	70	Canale espansione 1 Porta B 6 H – Mess. 70
Word	R/W	413779	13778	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	71	Canale espansione 1 Porta B 7 H – Mess. 71
Word	R/W	413779	13778	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	72	Canale espansione 1 Porta B 8 H – Mess. 72
Word	R/W	413779	13778	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	73	Canale espansione 1 Porta B 1 L – Mess. 73
Word	R/W	413779	13778	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	74	Canale espansione 1 Porta B 2 L – Mess. 74
Word	R/W	413779	13778	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	75	Canale espansione 1 Porta B 3 L – Mess. 75

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413779	13778	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	76	Canale espansione 1 Porta B 4 L – Mess. 76
Word	R/W	413779	13778	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	77	Canale espansione 1 Porta B 5 L – Mess. 77
Word	R/W	413779	13778	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	78	Canale espansione 1 Porta B 6 L – Mess. 78
Word	R/W	413779	13778	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	79	Canale espansione 1 Porta B 7 L – Mess. 79
Word	R/W	413779	13778	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	80	Canale espansione 1 Porta B 8 L – Mess. 80
Word	R/W	413780	13779	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	81	Canale espansione 2 Porta A 1 H – Mess. 81
Word	R/W	413780	13779	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	82	Canale espansione 2 Porta A 2 H – Mess. 82
Word	R/W	413780	13779	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	83	Canale espansione 2 Porta A 3 H – Mess. 83
Word	R/W	413780	13779	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	84	Canale espansione 2 Porta A 4 H – Mess. 84
Word	R/W	413780	13779	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	85	Canale espansione 2 Porta A 5 H – Mess. 85
Word	R/W	413780	13779	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	86	Canale espansione 2 Porta A 6 H – Mess. 86
Word	R/W	413780	13779	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	87	Canale espansione 2 Porta A 7 H – Mess. 87
Word	R/W	413780	13779	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	88	Canale espansione 2 Porta A 8 H – Mess. 88
Word	R/W	413780	13779	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	89	Canale espansione 2 Porta A 1 L – Mess. 89
Word	R/W	413780	13779	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	90	Canale espansione 2 Porta A 2 L – Mess. 90
Word	R/W	413780	13779	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	91	Canale espansione 2 Porta A 3 L – Mess. 91
Word	R/W	413780	13779	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	92	Canale espansione 2 Porta A 4 L – Mess. 92
Word	R/W	413780	13779	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	93	Canale espansione 2 Porta A 5 L – Mess. 93
Word	R/W	413780	13779	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	94	Canale espansione 2 Porta A 6 L – Mess. 94
Word	R/W	413780	13779	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	95	Canale espansione 2 Porta A 7 L – Mess. 95
Word	R/W	413780	13779	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	96	Canale espansione 2 Porta A 8 L – Mess. 96
Word	R/W	413781	13780	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	97	Canale espansione 2 Porta B 1 H – Mess. 97
Word	R/W	413781	13780	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	98	Canale espansione 2 Porta B 2 H – Mess. 98
Word	R/W	413781	13780	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	99	Canale espansione 2 Porta B 3 H – Mess. 99
Word	R/W	413781	13780	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	100	Canale espansione 2 Porta B 4 H – Mess. 100
Word	R/W	413781	13780	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	101	Canale espansione 2 Porta B 5 H – Mess. 101
Word	R/W	413781	13780	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	102	Canale espansione 2 Porta B 6 H – Mess. 102
Word	R/W	413781	13780	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	103	Canale espansione 2 Porta B 7 H – Mess. 103
Word	R/W	413781	13780	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	104	Canale espansione 2 Porta B 8 H – Mess. 104
Word	R/W	413781	13780	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	105	Canale espansione 2 Porta B 1 L – Mess. 105
Word	R/W	413781	13780	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	106	Canale espansione 2 Porta B 2 L – Mess. 106
Word	R/W	413781	13780	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	107	Canale espansione 2 Porta B 3 L – Mess. 107
Word	R/W	413781	13780	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	108	Canale espansione 2 Porta B 4 L – Mess. 108
Word	R/W	413781	13780	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	109	Canale espansione 2 Porta B 5 L – Mess. 109
Word	R/W	413781	13780	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	110	Canale espansione 2 Porta B 6 L – Mess. 110
Word	R/W	413781	13780	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	111	Canale espansione 2 Porta B 7 L – Mess. 111
Word	R/W	413781	13780	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	112	Canale espansione 2 Porta B 8 L – Mess. 112
Word	R/W	413782	13781	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	113	

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413782	13781	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	114	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	115	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	116	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	117	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	118	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	119	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	120	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	121	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	122	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	123	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	124	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	125	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	126	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	127	
Word	R/W	413782	13781	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	128	
Word	R/W	413783	13782	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	129	Messaggio PLC 1
Word	R/W	413783	13782	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	130	Messaggio PLC 2
Word	R/W	413783	13782	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	131	Messaggio PLC 3
Word	R/W	413783	13782	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	132	Messaggio PLC 4
Word	R/W	413783	13782	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	133	Messaggio PLC 5
Word	R/W	413783	13782	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	134	Messaggio PLC 6
Word	R/W	413783	13782	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	135	Messaggio PLC 7
Word	R/W	413783	13782	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	136	Messaggio PLC 8
Word	R/W	413783	13782	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	137	Messaggio PLC 9
Word	R/W	413783	13782	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	138	Messaggio PLC 10
Word	R/W	413783	13782	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	139	Messaggio PLC 11
Word	R/W	413783	13782	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	140	Messaggio PLC 12
Word	R/W	413783	13782	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	141	Messaggio PLC 13
Word	R/W	413783	13782	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	142	Messaggio PLC 14
Word	R/W	413783	13782	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	143	Messaggio PLC 15
Word	R/W	413783	13782	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	144	Messaggio PLC 16
Word	R/W	413784	13783	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	145	Messaggio PLC 17
Word	R/W	413784	13783	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	146	Messaggio PLC 18
Word	R/W	413784	13783	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	147	Messaggio PLC 19
Word	R/W	413784	13783	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	148	Messaggio PLC 20
Word	R/W	413784	13783	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	149	Messaggio PLC 21
Word	R/W	413784	13783	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	150	Messaggio PLC 22
Word	R/W	413784	13783	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	151	Messaggio PLC 23

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413784	13783	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	152	Messaggio PLC 24
Word	R/W	413784	13783	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	153	Messaggio PLC 25
Word	R/W	413784	13783	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	154	Messaggio PLC 26
Word	R/W	413784	13783	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	155	Messaggio PLC 27
Word	R/W	413784	13783	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	156	Messaggio PLC 28
Word	R/W	413784	13783	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	157	Messaggio PLC 29
Word	R/W	413784	13783	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	158	Messaggio PLC 30
Word	R/W	413784	13783	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	159	Messaggio PLC 31
Word	R/W	413784	13783	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	160	Messaggio PLC 32
Word	R/W	413785	13784	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	161	Messaggio PLC 33
Word	R/W	413785	13784	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	162	Messaggio PLC 34
Word	R/W	413785	13784	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	163	Messaggio PLC 35
Word	R/W	413785	13784	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	164	Messaggio PLC 36
Word	R/W	413785	13784	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	165	Messaggio PLC 37
Word	R/W	413785	13784	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	166	Messaggio PLC 38
Word	R/W	413785	13784	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	167	Messaggio PLC 39
Word	R/W	413785	13784	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	168	Messaggio PLC 40
Word	R/W	413785	13784	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	169	Messaggio PLC 41
Word	R/W	413785	13784	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	170	Messaggio PLC 42
Word	R/W	413785	13784	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	171	Messaggio PLC 43
Word	R/W	413785	13784	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	172	Messaggio PLC 44
Word	R/W	413785	13784	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	173	Messaggio PLC 45
Word	R/W	413785	13784	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	174	Messaggio PLC 46
Word	R/W	413785	13784	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	175	Messaggio PLC 47
Word	R/W	413785	13784	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	176	Messaggio PLC 48
Word	R/W	413786	13785	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	177	Messaggio PLC 49
Word	R/W	413786	13785	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	178	Messaggio PLC 50
Word	R/W	413786	13785	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	179	Messaggio PLC 51
Word	R/W	413786	13785	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	180	Messaggio PLC 52
Word	R/W	413786	13785	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	181	Messaggio PLC 53
Word	R/W	413786	13785	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	182	Messaggio PLC 54
Word	R/W	413786	13785	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	183	Messaggio PLC 55
Word	R/W	413786	13785	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	184	Messaggio PLC 56
Word	R/W	413786	13785	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	185	Messaggio PLC 57
Word	R/W	413786	13785	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	186	Messaggio PLC 58
Word	R/W	413786	13785	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	187	Messaggio PLC 59
Word	R/W	413786	13785	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	188	Messaggio PLC 60
Word	R/W	413786	13785	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	189	Messaggio PLC 61

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413786	13785	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	190	Messaggio PLC 62
Word	R/W	413786	13785	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	191	Messaggio PLC 63
Word	R/W	413786	13785	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	192	Messaggio PLC 64
Word	R/W	413787	13786	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	193	Messaggio PLC 65
Word	R/W	413787	13786	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	194	Messaggio PLC 66
Word	R/W	413787	13786	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	195	Messaggio PLC 67
Word	R/W	413787	13786	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	196	Messaggio PLC 68
Word	R/W	413787	13786	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	197	Messaggio PLC 69
Word	R/W	413787	13786	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	198	Messaggio PLC 70
Word	R/W	413787	13786	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	199	Messaggio PLC 71
Word	R/W	413787	13786	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	200	Messaggio PLC 72
Word	R/W	413787	13786	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	201	Messaggio PLC 73
Word	R/W	413787	13786	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	202	Messaggio PLC 74
Word	R/W	413787	13786	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	203	Messaggio PLC 75
Word	R/W	413787	13786	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	204	Messaggio PLC 76
Word	R/W	413787	13786	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	205	Messaggio PLC 77
Word	R/W	413787	13786	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	206	Messaggio PLC 78
Word	R/W	413787	13786	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	207	Messaggio PLC 79
Word	R/W	413787	13786	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	208	Messaggio PLC 80
Word	R/W	413788	13787	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	209	Messaggio PLC 81
Word	R/W	413788	13787	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	210	Messaggio PLC 82
Word	R/W	413788	13787	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	211	Messaggio PLC 83
Word	R/W	413788	13787	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	212	Messaggio PLC 84
Word	R/W	413788	13787	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	213	Messaggio PLC 85
Word	R/W	413788	13787	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	214	Messaggio PLC 86
Word	R/W	413788	13787	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	215	Messaggio PLC 87
Word	R/W	413788	13787	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	216	Messaggio PLC 88
Word	R/W	413788	13787	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	217	Messaggio PLC 89
Word	R/W	413788	13787	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	218	Messaggio PLC 90
Word	R/W	413788	13787	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	219	Messaggio PLC 91
Word	R/W	413788	13787	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	220	Messaggio PLC 92
Word	R/W	413788	13787	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	221	Messaggio PLC 93
Word	R/W	413788	13787	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	222	Messaggio PLC 94
Word	R/W	413788	13787	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	223	Messaggio PLC 95
Word	R/W	413788	13787	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	224	Messaggio PLC 96
Word	R/W	413789	13788	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	225	Messaggio PLC 97
Word	R/W	413789	13788	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	226	Messaggio PLC 98
Word	R/W	413789	13788	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	227	Messaggio PLC 99

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413789	13788	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	228	Messaggio PLC 100
Word	R/W	413789	13788	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	229	Messaggio PLC 101
Word	R/W	413789	13788	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	230	Messaggio PLC 102
Word	R/W	413789	13788	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	231	Messaggio PLC 103
Word	R/W	413789	13788	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	232	Messaggio PLC 104
Word	R/W	413789	13788	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	233	Messaggio PLC 105
Word	R/W	413789	13788	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	234	Messaggio PLC 106
Word	R/W	413789	13788	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	235	Messaggio PLC 107
Word	R/W	413789	13788	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	236	Messaggio PLC 108
Word	R/W	413789	13788	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	237	Messaggio PLC 109
Word	R/W	413789	13788	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	238	Messaggio PLC 110
Word	R/W	413789	13788	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	239	Messaggio PLC 111
Word	R/W	413789	13788	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	240	Messaggio PLC 112
Word	R/W	413790	13789	1	bit	0	Abilit. ACK mess. →	241	Messaggio PLC 113
Word	R/W	413790	13789	1	bit	1	Abilit. ACK mess. →	242	Messaggio PLC 114
Word	R/W	413790	13789	1	bit	2	Abilit. ACK mess. →	243	Messaggio PLC 115
Word	R/W	413790	13789	1	bit	3	Abilit. ACK mess. →	244	Messaggio PLC 116
Word	R/W	413790	13789	1	bit	4	Abilit. ACK mess. →	245	Messaggio PLC 117
Word	R/W	413790	13789	1	bit	5	Abilit. ACK mess. →	246	Messaggio PLC 118
Word	R/W	413790	13789	1	bit	6	Abilit. ACK mess. →	247	Messaggio PLC 119
Word	R/W	413790	13789	1	bit	7	Abilit. ACK mess. →	248	Messaggio PLC 120
Word	R/W	413790	13789	1	bit	8	Abilit. ACK mess. →	249	Messaggio PLC 121
Word	R/W	413790	13789	1	bit	9	Abilit. ACK mess. →	250	Messaggio PLC 122
Word	R/W	413790	13789	1	bit	10	Abilit. ACK mess. →	251	Messaggio PLC 123
Word	R/W	413790	13789	1	bit	11	Abilit. ACK mess. →	252	Messaggio PLC 124
Word	R/W	413790	13789	1	bit	12	Abilit. ACK mess. →	253	Messaggio PLC 125
Word	R/W	413790	13789	1	bit	13	Abilit. ACK mess. →	254	Messaggio PLC 126
Word	R/W	413790	13789	1	bit	14	Abilit. ACK mess. →	255	Messaggio PLC 127
Word	R/W	413790	13789	1	bit	15	Abilit. ACK mess. →	256	Messaggio PLC 128

Comunicatore GSM - Area di memoria

FLAG DI ABILITAZIONE ACK UTENTE

Word	R/W	413791	13790	1	bit	0	Abilit. ACK utente →	1	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	1	Abilit. ACK utente →	2	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	2	Abilit. ACK utente →	3	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	3	Abilit. ACK utente →	4	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	4	Abilit. ACK utente →	5	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	5	Abilit. ACK utente →	6	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	6	Abilit. ACK utente →	7	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	7	Abilit. ACK utente →	8	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	8	Abilit. ACK utente →	9	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	9	Abilit. ACK utente →	10	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	10	Abilit. ACK utente →	11	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	11	Abilit. ACK utente →	12	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	12	Abilit. ACK utente →	13	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	13	Abilit. ACK utente →	14	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	14	Abilit. ACK utente →	15	Utente
Word	R/W	413791	13790	1	bit	15	Abilit. ACK utente →	16	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	0	Abilit. ACK utente →	17	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	1	Abilit. ACK utente →	18	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	2	Abilit. ACK utente →	19	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	3	Abilit. ACK utente →	20	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	4	Abilit. ACK utente →	21	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	5	Abilit. ACK utente →	22	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	6	Abilit. ACK utente →	23	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	7	Abilit. ACK utente →	24	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	8	Abilit. ACK utente →	25	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	9	Abilit. ACK utente →	26	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	10	Abilit. ACK utente →	27	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	11	Abilit. ACK utente →	28	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	12	Abilit. ACK utente →	29	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	13	Abilit. ACK utente →	30	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	14	Abilit. ACK utente →	31	Utente
Word	R/W	413792	13791	1	bit	15	Abilit. ACK utente →	32	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	0	Abilit. ACK utente →	33	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	1	Abilit. ACK utente →	34	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	2	Abilit. ACK utente →	35	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	3	Abilit. ACK utente →	36	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	4	Abilit. ACK utente →	37	Utente

Data: 21/08/2012
Ora: 23.51.07

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	413793	13792	1	bit	5	Abilit. ACK utente →	38	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	6	Abilit. ACK utente →	39	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	7	Abilit. ACK utente →	40	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	8	Abilit. ACK utente →	41	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	9	Abilit. ACK utente →	42	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	10	Abilit. ACK utente →	43	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	11	Abilit. ACK utente →	44	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	12	Abilit. ACK utente →	45	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	13	Abilit. ACK utente →	46	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	14	Abilit. ACK utente →	47	Utente
Word	R/W	413793	13792	1	bit	15	Abilit. ACK utente →	48	Utente

DATI IMPIANTO

String	R/W	413794	13793	16			Password impianto		Password impianto
String	R/W	413810	13809	14			Identificativo impianto		Identificativo impianto

Comunicatore GSM - Area di memoria

AREA NOMINATIVI UTENTI – RUBRICA

String	R/W	413824	13823	16		Nominativo rubrica ID →	1	Nominativo utente
String	R/W	413840	13839	16		Nominativo rubrica ID →	2	Nominativo utente
String	R/W	413856	13855	16		Nominativo rubrica ID →	3	Nominativo utente
String	R/W	413872	13871	16		Nominativo rubrica ID →	4	Nominativo utente
String	R/W	413888	13887	16		Nominativo rubrica ID →	5	Nominativo utente
String	R/W	413904	13903	16		Nominativo rubrica ID →	6	Nominativo utente
String	R/W	413920	13919	16		Nominativo rubrica ID →	7	Nominativo utente
String	R/W	413936	13935	16		Nominativo rubrica ID →	8	Nominativo utente
String	R/W	413952	13951	16		Nominativo rubrica ID →	9	Nominativo utente
String	R/W	413968	13967	16		Nominativo rubrica ID →	10	Nominativo utente
String	R/W	413984	13983	16		Nominativo rubrica ID →	11	Nominativo utente
String	R/W	414000	13999	16		Nominativo rubrica ID →	12	Nominativo utente
String	R/W	414016	14015	16		Nominativo rubrica ID →	13	Nominativo utente
String	R/W	414032	14031	16		Nominativo rubrica ID →	14	Nominativo utente
String	R/W	414048	14047	16		Nominativo rubrica ID →	15	Nominativo utente
String	R/W	414064	14063	16		Nominativo rubrica ID →	16	Nominativo utente
String	R/W	414080	14079	16		Nominativo rubrica ID →	17	Nominativo utente
String	R/W	414096	14095	16		Nominativo rubrica ID →	18	Nominativo utente
String	R/W	414112	14111	16		Nominativo rubrica ID →	19	Nominativo utente
String	R/W	414128	14127	16		Nominativo rubrica ID →	20	Nominativo utente
String	R/W	414144	14143	16		Nominativo rubrica ID →	21	Nominativo utente
String	R/W	414160	14159	16		Nominativo rubrica ID →	22	Nominativo utente
String	R/W	414176	14175	16		Nominativo rubrica ID →	23	Nominativo utente
String	R/W	414192	14191	16		Nominativo rubrica ID →	24	Nominativo utente
String	R/W	414208	14207	16		Nominativo rubrica ID →	25	Nominativo utente
String	R/W	414224	14223	16		Nominativo rubrica ID →	26	Nominativo utente
String	R/W	414240	14239	16		Nominativo rubrica ID →	27	Nominativo utente
String	R/W	414256	14255	16		Nominativo rubrica ID →	28	Nominativo utente
String	R/W	414272	14271	16		Nominativo rubrica ID →	29	Nominativo utente
String	R/W	414288	14287	16		Nominativo rubrica ID →	30	Nominativo utente
String	R/W	414304	14303	16		Nominativo rubrica ID →	31	Nominativo utente
String	R/W	414320	14319	16		Nominativo rubrica ID →	32	Nominativo utente
String	R/W	414336	14335	16		Nominativo rubrica ID →	33	Nominativo utente
String	R/W	414352	14351	16		Nominativo rubrica ID →	34	Nominativo utente
String	R/W	414368	14367	16		Nominativo rubrica ID →	35	Nominativo utente
String	R/W	414384	14383	16		Nominativo rubrica ID →	36	Nominativo utente
String	R/W	414400	14399	16		Nominativo rubrica ID →	37	Nominativo utente

Data: 21/08/2012
Ora: 23.51.07

Comunicatore GSM - Area di memoria

String	R/W	414416	14415	16		Nominativo rubrica ID →	38	Nominativo utente
String	R/W	414432	14431	16		Nominativo rubrica ID →	39	Nominativo utente
String	R/W	414448	14447	16		Nominativo rubrica ID →	40	Nominativo utente
String	R/W	414464	14463	16		Nominativo rubrica ID →	41	Nominativo utente
String	R/W	414480	14479	16		Nominativo rubrica ID →	42	Nominativo utente
String	R/W	414496	14495	16		Nominativo rubrica ID →	43	Nominativo utente
String	R/W	414512	14511	16		Nominativo rubrica ID →	44	Nominativo utente
String	R/W	414528	14527	16		Nominativo rubrica ID →	45	Nominativo utente
String	R/W	414544	14543	16		Nominativo rubrica ID →	46	Nominativo utente
String	R/W	414560	14559	16		Nominativo rubrica ID →	47	Nominativo utente
String	R/W	414576	14575	16		Nominativo rubrica ID →	48	Nominativo utente

Comunicatore GSM - Area di memoria

AREA NUMERI TELEFONICI UTENTI – RUBRICA

String	R/W	414592	14591	16		Numero rubrica ID →	1	Numero utente
String	R/W	414608	14607	16		Numero rubrica ID →	2	Numero utente
String	R/W	414624	14623	16		Numero rubrica ID →	3	Numero utente
String	R/W	414640	14639	16		Numero rubrica ID →	4	Numero utente
String	R/W	414656	14655	16		Numero rubrica ID →	5	Numero utente
String	R/W	414672	14671	16		Numero rubrica ID →	6	Numero utente
String	R/W	414688	14687	16		Numero rubrica ID →	7	Numero utente
String	R/W	414704	14703	16		Numero rubrica ID →	8	Numero utente
String	R/W	414720	14719	16		Numero rubrica ID →	9	Numero utente
String	R/W	414736	14735	16		Numero rubrica ID →	10	Numero utente
String	R/W	414752	14751	16		Numero rubrica ID →	11	Numero utente
String	R/W	414768	14767	16		Numero rubrica ID →	12	Numero utente
String	R/W	414784	14783	16		Numero rubrica ID →	13	Numero utente
String	R/W	414800	14799	16		Numero rubrica ID →	14	Numero utente
String	R/W	414816	14815	16		Numero rubrica ID →	15	Numero utente
String	R/W	414832	14831	16		Numero rubrica ID →	16	Numero utente
String	R/W	414848	14847	16		Numero rubrica ID →	17	Numero utente
String	R/W	414864	14863	16		Numero rubrica ID →	18	Numero utente
String	R/W	414880	14879	16		Numero rubrica ID →	19	Numero utente
String	R/W	414896	14895	16		Numero rubrica ID →	20	Numero utente
String	R/W	414912	14911	16		Numero rubrica ID →	21	Numero utente
String	R/W	414928	14927	16		Numero rubrica ID →	22	Numero utente
String	R/W	414944	14943	16		Numero rubrica ID →	23	Numero utente
String	R/W	414960	14959	16		Numero rubrica ID →	24	Numero utente
String	R/W	414976	14975	16		Numero rubrica ID →	25	Numero utente
String	R/W	414992	14991	16		Numero rubrica ID →	26	Numero utente
String	R/W	415008	15007	16		Numero rubrica ID →	27	Numero utente
String	R/W	415024	15023	16		Numero rubrica ID →	28	Numero utente
String	R/W	415040	15039	16		Numero rubrica ID →	29	Numero utente
String	R/W	415056	15055	16		Numero rubrica ID →	30	Numero utente
String	R/W	415072	15071	16		Numero rubrica ID →	31	Numero utente
String	R/W	415088	15087	16		Numero rubrica ID →	32	Numero utente
String	R/W	415104	15103	16		Numero rubrica ID →	33	Numero utente
String	R/W	415120	15119	16		Numero rubrica ID →	34	Numero utente
String	R/W	415136	15135	16		Numero rubrica ID →	35	Numero utente
String	R/W	415152	15151	16		Numero rubrica ID →	36	Numero utente
String	R/W	415168	15167	16		Numero rubrica ID →	37	Numero utente

Data: 21/08/2012
Ora: 23.51.07

Comunicatore GSM - Area di memoria

String	R/W	415184	15183	16		Numero rubrica ID →	38	Numero utente
String	R/W	415200	15199	16		Numero rubrica ID →	39	Numero utente
String	R/W	415216	15215	16		Numero rubrica ID →	40	Numero utente
String	R/W	415232	15231	16		Numero rubrica ID →	41	Numero utente
String	R/W	415248	15247	16		Numero rubrica ID →	42	Numero utente
String	R/W	415264	15263	16		Numero rubrica ID →	43	Numero utente
String	R/W	415280	15279	16		Numero rubrica ID →	44	Numero utente
String	R/W	415296	15295	16		Numero rubrica ID →	45	Numero utente
String	R/W	415312	15311	16		Numero rubrica ID →	46	Numero utente
String	R/W	415328	15327	16		Numero rubrica ID →	47	Numero utente
String	R/W	415344	15343	16		Numero rubrica ID →	48	Numero utente

Comunicatore GSM - Area di memoria

AREA TIMERS

Word	R/W	415360	15359	1		Timer Messaggio ID →	1	Esclusione allarmi
Word	R/W	415361	15360	1		Timer Messaggio ID →	2	Assenza rete
Word	R/W	415362	15361	1		Timer Messaggio ID →	3	Assenza comunicazione RS485
Word	R/W	415363	15362	1		Timer Messaggio ID →	4	
Word	R/W	415364	15363	1		Timer Messaggio ID →	5	
Word	R/W	415365	15364	1		Timer Messaggio ID →	6	
Word	R/W	415366	15365	1		Timer Messaggio ID →	7	
Word	R/W	415367	15366	1		Timer Messaggio ID →	8	
Word	R/W	415368	15367	1		Timer Messaggio ID →	9	Ripristino allarmi
Word	R/W	415369	15368	1		Timer Messaggio ID →	10	Ritorno rete
Word	R/W	415370	15369	1		Timer Messaggio ID →	11	Comunicazione RS485 presente
Word	R/W	415371	15370	1		Timer Messaggio ID →	12	
Word	R/W	415372	15371	1		Timer Messaggio ID →	13	
Word	R/W	415373	15372	1		Timer Messaggio ID →	14	
Word	R/W	415374	15373	1		Timer Messaggio ID →	15	
Word	R/W	415375	15374	1		Timer Messaggio ID →	16	
Word	R/W	415376	15375	1		Timer Messaggio ID →	17	Problemi di alimentazione
Word	R/W	415377	15376	1		Timer Messaggio ID →	18	Batteria difettosa o esaurita
Word	R/W	415378	15377	1		Timer Messaggio ID →	19	Batteria scarica – spegnimento in corso
Word	R/W	415379	15378	1		Timer Messaggio ID →	20	Problemi con SIM card
Word	R/W	415380	15379	1		Timer Messaggio ID →	21	Scheda espansione ingressi digitali non funzion.
Word	R/W	415381	15380	1		Timer Messaggio ID →	22	
Word	R/W	415382	15381	1		Timer Messaggio ID →	23	
Word	R/W	415383	15382	1		Timer Messaggio ID →	24	
Word	R/W	415384	15383	1		Timer Messaggio ID →	25	
Word	R/W	415385	15384	1		Timer Messaggio ID →	26	
Word	R/W	415386	15385	1		Timer Messaggio ID →	27	
Word	R/W	415387	15386	1		Timer Messaggio ID →	28	
Word	R/W	415388	15387	1		Timer Messaggio ID →	29	
Word	R/W	415389	15388	1		Timer Messaggio ID →	30	
Word	R/W	415390	15389	1		Timer Messaggio ID →	31	
Word	R/W	415391	15390	1		Timer Messaggio ID →	32	
Word	R/W	415392	15391	1		Timer Messaggio ID →	33	Canale digitale 1 H – Messaggio 33
Word	R/W	415393	15392	1		Timer Messaggio ID →	34	Canale digitale 2 H – Messaggio 34
Word	R/W	415394	15393	1		Timer Messaggio ID →	35	Canale digitale 3 H – Messaggio 35
Word	R/W	415395	15394	1		Timer Messaggio ID →	36	Canale digitale 4 H – Messaggio 36
Word	R/W	415396	15395	1		Timer Messaggio ID →	37	Canale digitale 5 H – Messaggio 37

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	415397	15396	1		Timer Messaggio ID →	38	Canale digitale 6 H – Messaggio 38
Word	R/W	415398	15397	1		Timer Messaggio ID →	39	Canale digitale 7 H – Messaggio 39
Word	R/W	415399	15398	1		Timer Messaggio ID →	40	Canale digitale 8 H – Messaggio 40
Word	R/W	415400	15399	1		Timer Messaggio ID →	41	Canale digitale 1 L – Messaggio 41
Word	R/W	415401	15400	1		Timer Messaggio ID →	42	Canale digitale 2 L – Messaggio 42
Word	R/W	415402	15401	1		Timer Messaggio ID →	43	Canale digitale 3 L – Messaggio 43
Word	R/W	415403	15402	1		Timer Messaggio ID →	44	Canale digitale 4 L – Messaggio 44
Word	R/W	415404	15403	1		Timer Messaggio ID →	45	Canale digitale 5 L – Messaggio 45
Word	R/W	415405	15404	1		Timer Messaggio ID →	46	Canale digitale 6 L – Messaggio 46
Word	R/W	415406	15405	1		Timer Messaggio ID →	47	Canale digitale 7 L – Messaggio 47
Word	R/W	415407	15406	1		Timer Messaggio ID →	48	Canale digitale 8 L – Messaggio 48
Word	R/W	415408	15407	1		Timer Messaggio ID →	49	Canale espansione 1 Porta A 1 H – Mess. 49
Word	R/W	415409	15408	1		Timer Messaggio ID →	50	Canale espansione 1 Porta A 2 H – Mess. 50
Word	R/W	415410	15409	1		Timer Messaggio ID →	51	Canale espansione 1 Porta A 3 H – Mess. 51
Word	R/W	415411	15410	1		Timer Messaggio ID →	52	Canale espansione 1 Porta A 4 H – Mess. 52
Word	R/W	415412	15411	1		Timer Messaggio ID →	53	Canale espansione 1 Porta A 5 H – Mess. 53
Word	R/W	415413	15412	1		Timer Messaggio ID →	54	Canale espansione 1 Porta A 6 H – Mess. 54
Word	R/W	415414	15413	1		Timer Messaggio ID →	55	Canale espansione 1 Porta A 7 H – Mess. 55
Word	R/W	415415	15414	1		Timer Messaggio ID →	56	Canale espansione 1 Porta A 8 H – Mess. 56
Word	R/W	415416	15415	1		Timer Messaggio ID →	57	Canale espansione 1 Porta A 1 L – Mess. 57
Word	R/W	415417	15416	1		Timer Messaggio ID →	58	Canale espansione 1 Porta A 2 L – Mess. 58
Word	R/W	415418	15417	1		Timer Messaggio ID →	59	Canale espansione 1 Porta A 3 L – Mess. 59
Word	R/W	415419	15418	1		Timer Messaggio ID →	60	Canale espansione 1 Porta A 4 L – Mess. 60
Word	R/W	415420	15419	1		Timer Messaggio ID →	61	Canale espansione 1 Porta A 5 L – Mess. 61
Word	R/W	415421	15420	1		Timer Messaggio ID →	62	Canale espansione 1 Porta A 6 L – Mess. 62
Word	R/W	415422	15421	1		Timer Messaggio ID →	63	Canale espansione 1 Porta A 7 L – Mess. 63
Word	R/W	415423	15422	1		Timer Messaggio ID →	64	Canale espansione 1 Porta A 8 L – Mess. 64
Word	R/W	415424	15423	1		Timer Messaggio ID →	65	Canale espansione 1 Porta B 1 H – Mess. 65
Word	R/W	415425	15424	1		Timer Messaggio ID →	66	Canale espansione 1 Porta B 2 H – Mess. 66
Word	R/W	415426	15425	1		Timer Messaggio ID →	67	Canale espansione 1 Porta B 3 H – Mess. 67
Word	R/W	415427	15426	1		Timer Messaggio ID →	68	Canale espansione 1 Porta B 4 H – Mess. 68
Word	R/W	415428	15427	1		Timer Messaggio ID →	69	Canale espansione 1 Porta B 5 H – Mess. 69
Word	R/W	415429	15428	1		Timer Messaggio ID →	70	Canale espansione 1 Porta B 6 H – Mess. 70
Word	R/W	415430	15429	1		Timer Messaggio ID →	71	Canale espansione 1 Porta B 7 H – Mess. 71
Word	R/W	415431	15430	1		Timer Messaggio ID →	72	Canale espansione 1 Porta B 8 H – Mess. 72
Word	R/W	415432	15431	1		Timer Messaggio ID →	73	Canale espansione 1 Porta B 1 L – Mess. 73
Word	R/W	415433	15432	1		Timer Messaggio ID →	74	Canale espansione 1 Porta B 2 L – Mess. 74
Word	R/W	415434	15433	1		Timer Messaggio ID →	75	Canale espansione 1 Porta B 3 L – Mess. 75

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	415435	15434	1		Timer Messaggio ID →	76	Canale espansione 1 Porta B 4 L – Mess. 76
Word	R/W	415436	15435	1		Timer Messaggio ID →	77	Canale espansione 1 Porta B 5 L – Mess. 77
Word	R/W	415437	15436	1		Timer Messaggio ID →	78	Canale espansione 1 Porta B 6 L – Mess. 78
Word	R/W	415438	15437	1		Timer Messaggio ID →	79	Canale espansione 1 Porta B 7 L – Mess. 79
Word	R/W	415439	15438	1		Timer Messaggio ID →	80	Canale espansione 1 Porta B 8 L – Mess. 80
Word	R/W	415440	15439	1		Timer Messaggio ID →	81	Canale espansione 2 Porta A 1 H – Mess. 81
Word	R/W	415441	15440	1		Timer Messaggio ID →	82	Canale espansione 2 Porta A 2 H – Mess. 82
Word	R/W	415442	15441	1		Timer Messaggio ID →	83	Canale espansione 2 Porta A 3 H – Mess. 83
Word	R/W	415443	15442	1		Timer Messaggio ID →	84	Canale espansione 2 Porta A 4 H – Mess. 84
Word	R/W	415444	15443	1		Timer Messaggio ID →	85	Canale espansione 2 Porta A 5 H – Mess. 85
Word	R/W	415445	15444	1		Timer Messaggio ID →	86	Canale espansione 2 Porta A 6 H – Mess. 86
Word	R/W	415446	15445	1		Timer Messaggio ID →	87	Canale espansione 2 Porta A 7 H – Mess. 87
Word	R/W	415447	15446	1		Timer Messaggio ID →	88	Canale espansione 2 Porta A 8 H – Mess. 88
Word	R/W	415448	15447	1		Timer Messaggio ID →	89	Canale espansione 2 Porta A 1 L – Mess. 89
Word	R/W	415449	15448	1		Timer Messaggio ID →	90	Canale espansione 2 Porta A 2 L – Mess. 90
Word	R/W	415450	15449	1		Timer Messaggio ID →	91	Canale espansione 2 Porta A 3 L – Mess. 91
Word	R/W	415451	15450	1		Timer Messaggio ID →	92	Canale espansione 2 Porta A 4 L – Mess. 92
Word	R/W	415452	15451	1		Timer Messaggio ID →	93	Canale espansione 2 Porta A 5 L – Mess. 93
Word	R/W	415453	15452	1		Timer Messaggio ID →	94	Canale espansione 2 Porta A 6 L – Mess. 94
Word	R/W	415454	15453	1		Timer Messaggio ID →	95	Canale espansione 2 Porta A 7 L – Mess. 95
Word	R/W	415455	15454	1		Timer Messaggio ID →	96	Canale espansione 2 Porta A 8 L – Mess. 96
Word	R/W	415456	15455	1		Timer Messaggio ID →	97	Canale espansione 2 Porta B 1 H – Mess. 97
Word	R/W	415457	15456	1		Timer Messaggio ID →	98	Canale espansione 2 Porta B 2 H – Mess. 98
Word	R/W	415458	15457	1		Timer Messaggio ID →	99	Canale espansione 2 Porta B 3 H – Mess. 99
Word	R/W	415459	15458	1		Timer Messaggio ID →	100	Canale espansione 2 Porta B 4 H – Mess. 100
Word	R/W	415460	15459	1		Timer Messaggio ID →	101	Canale espansione 2 Porta B 5 H – Mess. 101
Word	R/W	415461	15460	1		Timer Messaggio ID →	102	Canale espansione 2 Porta B 6 H – Mess. 102
Word	R/W	415462	15461	1		Timer Messaggio ID →	103	Canale espansione 2 Porta B 7 H – Mess. 103
Word	R/W	415463	15462	1		Timer Messaggio ID →	104	Canale espansione 2 Porta B 8 H – Mess. 104
Word	R/W	415464	15463	1		Timer Messaggio ID →	105	Canale espansione 2 Porta B 1 L – Mess. 105
Word	R/W	415465	15464	1		Timer Messaggio ID →	106	Canale espansione 2 Porta B 2 L – Mess. 106
Word	R/W	415466	15465	1		Timer Messaggio ID →	107	Canale espansione 2 Porta B 3 L – Mess. 107
Word	R/W	415467	15466	1		Timer Messaggio ID →	108	Canale espansione 2 Porta B 4 L – Mess. 108
Word	R/W	415468	15467	1		Timer Messaggio ID →	109	Canale espansione 2 Porta B 5 L – Mess. 109
Word	R/W	415469	15468	1		Timer Messaggio ID →	110	Canale espansione 2 Porta B 6 L – Mess. 110
Word	R/W	415470	15469	1		Timer Messaggio ID →	111	Canale espansione 2 Porta B 7 L – Mess. 111
Word	R/W	415471	15470	1		Timer Messaggio ID →	112	Canale espansione 2 Porta B 8 L – Mess. 112
Word	R/W	415472	15471	1		Timer Messaggio ID →	113	

Data: 21/08/2012
Ora: 23.51.08

Comunicatore GSM - Area di memoria

Word	R/W	415473	15472	1		Timer Messaggio ID →	114
Word	R/W	415474	15473	1		Timer Messaggio ID →	115
Word	R/W	415475	15474	1		Timer Messaggio ID →	116
Word	R/W	415476	15475	1		Timer Messaggio ID →	117
Word	R/W	415477	15476	1		Timer Messaggio ID →	118
Word	R/W	415478	15477	1		Timer Messaggio ID →	119
Word	R/W	415479	15478	1		Timer Messaggio ID →	120
Word	R/W	415480	15479	1		Timer Messaggio ID →	121
Word	R/W	415481	15480	1		Timer Messaggio ID →	122
Word	R/W	415482	15481	1		Timer Messaggio ID →	123
Word	R/W	415483	15482	1		Timer Messaggio ID →	124
Word	R/W	415484	15483	1		Timer Messaggio ID →	125
Word	R/W	415485	15484	1		Timer Messaggio ID →	126
Word	R/W	415486	15485	1		Timer Messaggio ID →	127
Word	R/W	415487	15486	1		Timer Messaggio ID →	128

Comunicatore GSM - Area di memoria

AREA DESTINATARI DEI MESSAGGI

Dalla Word	R/W	415616	15615	3		Destinatari mess. ID →	1	Esclusione allarmi
Dalla Word	R/W	415619	15618	3		Destinatari mess. ID →	2	Assenza rete
Dalla Word	R/W	415622	15621	3		Destinatari mess. ID →	3	Assenza comunicazione RS485
Dalla Word	R/W	415625	15624	3		Destinatari mess. ID →	4	
Dalla Word	R/W	415628	15627	3		Destinatari mess. ID →	5	
Dalla Word	R/W	415631	15630	3		Destinatari mess. ID →	6	
Dalla Word	R/W	415634	15633	3		Destinatari mess. ID →	7	
Dalla Word	R/W	415637	15636	3		Destinatari mess. ID →	8	
Dalla Word	R/W	415640	15639	3		Destinatari mess. ID →	9	Ripristino allarmi
Dalla Word	R/W	415643	15642	3		Destinatari mess. ID →	10	Ritorno rete
Dalla Word	R/W	415646	15645	3		Destinatari mess. ID →	11	Comunicazione RS485 presente
Dalla Word	R/W	415649	15648	3		Destinatari mess. ID →	12	
Dalla Word	R/W	415652	15651	3		Destinatari mess. ID →	13	
Dalla Word	R/W	415655	15654	3		Destinatari mess. ID →	14	
Dalla Word	R/W	415658	15657	3		Destinatari mess. ID →	15	
Dalla Word	R/W	415661	15660	3		Destinatari mess. ID →	16	
Dalla Word	R/W	415664	15663	3		Destinatari mess. ID →	17	Problemi di alimentazione
Dalla Word	R/W	415667	15666	3		Destinatari mess. ID →	18	Batteria difettosa o esaurita
Dalla Word	R/W	415670	15669	3		Destinatari mess. ID →	19	Batteria scarica – spegnimento in corso
Dalla Word	R/W	415673	15672	3		Destinatari mess. ID →	20	Problemi con SIM card
Dalla Word	R/W	415676	15675	3		Destinatari mess. ID →	21	Scheda espansione ingressi digitali non funzion.
Dalla Word	R/W	415679	15678	3		Destinatari mess. ID →	22	
Dalla Word	R/W	415682	15681	3		Destinatari mess. ID →	23	
Dalla Word	R/W	415685	15684	3		Destinatari mess. ID →	24	
Dalla Word	R/W	415688	15687	3		Destinatari mess. ID →	25	
Dalla Word	R/W	415691	15690	3		Destinatari mess. ID →	26	
Dalla Word	R/W	415694	15693	3		Destinatari mess. ID →	27	
Dalla Word	R/W	415697	15696	3		Destinatari mess. ID →	28	
Dalla Word	R/W	415700	15699	3		Destinatari mess. ID →	29	
Dalla Word	R/W	415703	15702	3		Destinatari mess. ID →	30	
Dalla Word	R/W	415706	15705	3		Destinatari mess. ID →	31	
Dalla Word	R/W	415709	15708	3		Destinatari mess. ID →	32	
Dalla Word	R/W	415712	15711	3		Destinatari mess. ID →	33	Canale digitale 1 H – Messaggio 33
Dalla Word	R/W	415715	15714	3		Destinatari mess. ID →	34	Canale digitale 2 H – Messaggio 34
Dalla Word	R/W	415718	15717	3		Destinatari mess. ID →	35	Canale digitale 3 H – Messaggio 35
Dalla Word	R/W	415721	15720	3		Destinatari mess. ID →	36	Canale digitale 4 H – Messaggio 36
Dalla Word	R/W	415724	15723	3		Destinatari mess. ID →	37	Canale digitale 5 H – Messaggio 37

Comunicatore GSM - Area di memoria

Dalla Word	R/W	415727	15726	3		Destinatari mess. ID →	38	Canale digitale 6 H – Messaggio 38
Dalla Word	R/W	415730	15729	3		Destinatari mess. ID →	39	Canale digitale 7 H – Messaggio 39
Dalla Word	R/W	415733	15732	3		Destinatari mess. ID →	40	Canale digitale 8 H – Messaggio 40
Dalla Word	R/W	415736	15735	3		Destinatari mess. ID →	41	Canale digitale 1 L – Messaggio 41
Dalla Word	R/W	415739	15738	3		Destinatari mess. ID →	42	Canale digitale 2 L – Messaggio 42
Dalla Word	R/W	415742	15741	3		Destinatari mess. ID →	43	Canale digitale 3 L – Messaggio 43
Dalla Word	R/W	415745	15744	3		Destinatari mess. ID →	44	Canale digitale 4 L – Messaggio 44
Dalla Word	R/W	415748	15747	3		Destinatari mess. ID →	45	Canale digitale 5 L – Messaggio 45
Dalla Word	R/W	415751	15750	3		Destinatari mess. ID →	46	Canale digitale 6 L – Messaggio 46
Dalla Word	R/W	415754	15753	3		Destinatari mess. ID →	47	Canale digitale 7 L – Messaggio 47
Dalla Word	R/W	415757	15756	3		Destinatari mess. ID →	48	Canale digitale 8 L – Messaggio 48
Dalla Word	R/W	415760	15759	3		Destinatari mess. ID →	49	Canale espansione 1 Porta A 1 H – Mess. 49
Dalla Word	R/W	415763	15762	3		Destinatari mess. ID →	50	Canale espansione 1 Porta A 2 H – Mess. 50
Dalla Word	R/W	415766	15765	3		Destinatari mess. ID →	51	Canale espansione 1 Porta A 3 H – Mess. 51
Dalla Word	R/W	415769	15768	3		Destinatari mess. ID →	52	Canale espansione 1 Porta A 4 H – Mess. 52
Dalla Word	R/W	415772	15771	3		Destinatari mess. ID →	53	Canale espansione 1 Porta A 5 H – Mess. 53
Dalla Word	R/W	415775	15774	3		Destinatari mess. ID →	54	Canale espansione 1 Porta A 6 H – Mess. 54
Dalla Word	R/W	415778	15777	3		Destinatari mess. ID →	55	Canale espansione 1 Porta A 7 H – Mess. 55
Dalla Word	R/W	415781	15780	3		Destinatari mess. ID →	56	Canale espansione 1 Porta A 8 H – Mess. 56
Dalla Word	R/W	415784	15783	3		Destinatari mess. ID →	57	Canale espansione 1 Porta A 1 L – Mess. 57
Dalla Word	R/W	415787	15786	3		Destinatari mess. ID →	58	Canale espansione 1 Porta A 2 L – Mess. 58
Dalla Word	R/W	415790	15789	3		Destinatari mess. ID →	59	Canale espansione 1 Porta A 3 L – Mess. 59
Dalla Word	R/W	415793	15792	3		Destinatari mess. ID →	60	Canale espansione 1 Porta A 4 L – Mess. 60
Dalla Word	R/W	415796	15795	3		Destinatari mess. ID →	61	Canale espansione 1 Porta A 5 L – Mess. 61
Dalla Word	R/W	415799	15798	3		Destinatari mess. ID →	62	Canale espansione 1 Porta A 6 L – Mess. 62
Dalla Word	R/W	415802	15801	3		Destinatari mess. ID →	63	Canale espansione 1 Porta A 7 L – Mess. 63
Dalla Word	R/W	415805	15804	3		Destinatari mess. ID →	64	Canale espansione 1 Porta A 8 L – Mess. 64
Dalla Word	R/W	415808	15807	3		Destinatari mess. ID →	65	Canale espansione 1 Porta B 1 H – Mess. 65
Dalla Word	R/W	415811	15810	3		Destinatari mess. ID →	66	Canale espansione 1 Porta B 2 H – Mess. 66
Dalla Word	R/W	415814	15813	3		Destinatari mess. ID →	67	Canale espansione 1 Porta B 3 H – Mess. 67
Dalla Word	R/W	415817	15816	3		Destinatari mess. ID →	68	Canale espansione 1 Porta B 4 H – Mess. 68
Dalla Word	R/W	415820	15819	3		Destinatari mess. ID →	69	Canale espansione 1 Porta B 5 H – Mess. 69
Dalla Word	R/W	415823	15822	3		Destinatari mess. ID →	70	Canale espansione 1 Porta B 6 H – Mess. 70
Dalla Word	R/W	415826	15825	3		Destinatari mess. ID →	71	Canale espansione 1 Porta B 7 H – Mess. 71
Dalla Word	R/W	415829	15828	3		Destinatari mess. ID →	72	Canale espansione 1 Porta B 8 H – Mess. 72
Dalla Word	R/W	415832	15831	3		Destinatari mess. ID →	73	Canale espansione 1 Porta B 1 L – Mess. 73
Dalla Word	R/W	415835	15834	3		Destinatari mess. ID →	74	Canale espansione 1 Porta B 2 L – Mess. 74
Dalla Word	R/W	415838	15837	3		Destinatari mess. ID →	75	Canale espansione 1 Porta B 3 L – Mess. 75

Comunicatore GSM - Area di memoria

Dalla Word	R/W	415841	15840	3		Destinatari mess. ID →	76	Canale espansione 1 Porta B 4 L – Mess. 76
Dalla Word	R/W	415844	15843	3		Destinatari mess. ID →	77	Canale espansione 1 Porta B 5 L – Mess. 77
Dalla Word	R/W	415847	15846	3		Destinatari mess. ID →	78	Canale espansione 1 Porta B 6 L – Mess. 78
Dalla Word	R/W	415850	15849	3		Destinatari mess. ID →	79	Canale espansione 1 Porta B 7 L – Mess. 79
Dalla Word	R/W	415853	15852	3		Destinatari mess. ID →	80	Canale espansione 1 Porta B 8 L – Mess. 80
Dalla Word	R/W	415856	15855	3		Destinatari mess. ID →	81	Canale espansione 2 Porta A 1 H – Mess. 81
Dalla Word	R/W	415859	15858	3		Destinatari mess. ID →	82	Canale espansione 2 Porta A 2 H – Mess. 82
Dalla Word	R/W	415862	15861	3		Destinatari mess. ID →	83	Canale espansione 2 Porta A 3 H – Mess. 83
Dalla Word	R/W	415865	15864	3		Destinatari mess. ID →	84	Canale espansione 2 Porta A 4 H – Mess. 84
Dalla Word	R/W	415868	15867	3		Destinatari mess. ID →	85	Canale espansione 2 Porta A 5 H – Mess. 85
Dalla Word	R/W	415871	15870	3		Destinatari mess. ID →	86	Canale espansione 2 Porta A 6 H – Mess. 86
Dalla Word	R/W	415874	15873	3		Destinatari mess. ID →	87	Canale espansione 2 Porta A 7 H – Mess. 87
Dalla Word	R/W	415877	15876	3		Destinatari mess. ID →	88	Canale espansione 2 Porta A 8 H – Mess. 88
Dalla Word	R/W	415880	15879	3		Destinatari mess. ID →	89	Canale espansione 2 Porta A 1 L – Mess. 89
Dalla Word	R/W	415883	15882	3		Destinatari mess. ID →	90	Canale espansione 2 Porta A 2 L – Mess. 90
Dalla Word	R/W	415886	15885	3		Destinatari mess. ID →	91	Canale espansione 2 Porta A 3 L – Mess. 91
Dalla Word	R/W	415889	15888	3		Destinatari mess. ID →	92	Canale espansione 2 Porta A 4 L – Mess. 92
Dalla Word	R/W	415892	15891	3		Destinatari mess. ID →	93	Canale espansione 2 Porta A 5 L – Mess. 93
Dalla Word	R/W	415895	15894	3		Destinatari mess. ID →	94	Canale espansione 2 Porta A 6 L – Mess. 94
Dalla Word	R/W	415898	15897	3		Destinatari mess. ID →	95	Canale espansione 2 Porta A 7 L – Mess. 95
Dalla Word	R/W	415901	15900	3		Destinatari mess. ID →	96	Canale espansione 2 Porta A 8 L – Mess. 96
Dalla Word	R/W	415904	15903	3		Destinatari mess. ID →	97	Canale espansione 2 Porta B 1 H – Mess. 97
Dalla Word	R/W	415907	15906	3		Destinatari mess. ID →	98	Canale espansione 2 Porta B 2 H – Mess. 98
Dalla Word	R/W	415910	15909	3		Destinatari mess. ID →	99	Canale espansione 2 Porta B 3 H – Mess. 99
Dalla Word	R/W	415913	15912	3		Destinatari mess. ID →	100	Canale espansione 2 Porta B 4 H – Mess. 100
Dalla Word	R/W	415916	15915	3		Destinatari mess. ID →	101	Canale espansione 2 Porta B 5 H – Mess. 101
Dalla Word	R/W	415919	15918	3		Destinatari mess. ID →	102	Canale espansione 2 Porta B 6 H – Mess. 102
Dalla Word	R/W	415922	15921	3		Destinatari mess. ID →	103	Canale espansione 2 Porta B 7 H – Mess. 103
Dalla Word	R/W	415925	15924	3		Destinatari mess. ID →	104	Canale espansione 2 Porta B 8 H – Mess. 104
Dalla Word	R/W	415928	15927	3		Destinatari mess. ID →	105	Canale espansione 2 Porta B 1 L – Mess. 105
Dalla Word	R/W	415931	15930	3		Destinatari mess. ID →	106	Canale espansione 2 Porta B 2 L – Mess. 106
Dalla Word	R/W	415934	15933	3		Destinatari mess. ID →	107	Canale espansione 2 Porta B 3 L – Mess. 107
Dalla Word	R/W	415937	15936	3		Destinatari mess. ID →	108	Canale espansione 2 Porta B 4 L – Mess. 108
Dalla Word	R/W	415940	15939	3		Destinatari mess. ID →	109	Canale espansione 2 Porta B 5 L – Mess. 109
Dalla Word	R/W	415943	15942	3		Destinatari mess. ID →	110	Canale espansione 2 Porta B 6 L – Mess. 110
Dalla Word	R/W	415946	15945	3		Destinatari mess. ID →	111	Canale espansione 2 Porta B 7 L – Mess. 111
Dalla Word	R/W	415949	15948	3		Destinatari mess. ID →	112	Canale espansione 2 Porta B 8 L – Mess. 112
Dalla Word	R/W	415952	15951	3		Destinatari mess. ID →	113	

Comunicatore GSM - Area di memoria

Dalla Word	R/W	415955	15954	3		Destinatari mess. ID →	114	
Dalla Word	R/W	415958	15957	3		Destinatari mess. ID →	115	
Dalla Word	R/W	415961	15960	3		Destinatari mess. ID →	116	
Dalla Word	R/W	415964	15963	3		Destinatari mess. ID →	117	
Dalla Word	R/W	415967	15966	3		Destinatari mess. ID →	118	
Dalla Word	R/W	415970	15969	3		Destinatari mess. ID →	119	
Dalla Word	R/W	415973	15972	3		Destinatari mess. ID →	120	
Dalla Word	R/W	415976	15975	3		Destinatari mess. ID →	121	
Dalla Word	R/W	415979	15978	3		Destinatari mess. ID →	122	
Dalla Word	R/W	415982	15981	3		Destinatari mess. ID →	123	
Dalla Word	R/W	415985	15984	3		Destinatari mess. ID →	124	
Dalla Word	R/W	415988	15987	3		Destinatari mess. ID →	125	
Dalla Word	R/W	415991	15990	3		Destinatari mess. ID →	126	
Dalla Word	R/W	415994	15993	3		Destinatari mess. ID →	127	
Dalla Word	R/W	415997	15996	3		Destinatari mess. ID →	128	
Dalla Word	R/W	416000	15999	3		Destinatari mess. ID →	129	Invio messaggio PLC 1
Dalla Word	R/W	416003	16002	3		Destinatari mess. ID →	130	Invio messaggio PLC 2
Dalla Word	R/W	416006	16005	3		Destinatari mess. ID →	131	Invio messaggio PLC 3
Dalla Word	R/W	416009	16008	3		Destinatari mess. ID →	132	Invio messaggio PLC 4
Dalla Word	R/W	416012	16011	3		Destinatari mess. ID →	133	Invio messaggio PLC 5
Dalla Word	R/W	416015	16014	3		Destinatari mess. ID →	134	Invio messaggio PLC 6
Dalla Word	R/W	416018	16017	3		Destinatari mess. ID →	135	Invio messaggio PLC 7
Dalla Word	R/W	416021	16020	3		Destinatari mess. ID →	136	Invio messaggio PLC 8
Dalla Word	R/W	416024	16023	3		Destinatari mess. ID →	137	Invio messaggio PLC 9
Dalla Word	R/W	416027	16026	3		Destinatari mess. ID →	138	Invio messaggio PLC 10
Dalla Word	R/W	416030	16029	3		Destinatari mess. ID →	139	Invio messaggio PLC 11
Dalla Word	R/W	416033	16032	3		Destinatari mess. ID →	140	Invio messaggio PLC 12
Dalla Word	R/W	416036	16035	3		Destinatari mess. ID →	141	Invio messaggio PLC 13
Dalla Word	R/W	416039	16038	3		Destinatari mess. ID →	142	Invio messaggio PLC 14
Dalla Word	R/W	416042	16041	3		Destinatari mess. ID →	143	Invio messaggio PLC 15
Dalla Word	R/W	416045	16044	3		Destinatari mess. ID →	144	Invio messaggio PLC 16
Dalla Word	R/W	416048	16047	3		Destinatari mess. ID →	145	Invio messaggio PLC 17
Dalla Word	R/W	416051	16050	3		Destinatari mess. ID →	146	Invio messaggio PLC 18
Dalla Word	R/W	416054	16053	3		Destinatari mess. ID →	147	Invio messaggio PLC 19
Dalla Word	R/W	416057	16056	3		Destinatari mess. ID →	148	Invio messaggio PLC 20
Dalla Word	R/W	416060	16059	3		Destinatari mess. ID →	149	Invio messaggio PLC 21
Dalla Word	R/W	416063	16062	3		Destinatari mess. ID →	150	Invio messaggio PLC 22
Dalla Word	R/W	416066	16065	3		Destinatari mess. ID →	151	Invio messaggio PLC 23

Comunicatore GSM - Area di memoria

Dalla Word	R/W	416069	16068	3		Destinatari mess. ID →	152	Invio messaggio PLC 24
Dalla Word	R/W	416072	16071	3		Destinatari mess. ID →	153	Invio messaggio PLC 25
Dalla Word	R/W	416075	16074	3		Destinatari mess. ID →	154	Invio messaggio PLC 26
Dalla Word	R/W	416078	16077	3		Destinatari mess. ID →	155	Invio messaggio PLC 27
Dalla Word	R/W	416081	16080	3		Destinatari mess. ID →	156	Invio messaggio PLC 28
Dalla Word	R/W	416084	16083	3		Destinatari mess. ID →	157	Invio messaggio PLC 29
Dalla Word	R/W	416087	16086	3		Destinatari mess. ID →	158	Invio messaggio PLC 30
Dalla Word	R/W	416090	16089	3		Destinatari mess. ID →	159	Invio messaggio PLC 31
Dalla Word	R/W	416093	16092	3		Destinatari mess. ID →	160	Invio messaggio PLC 32
Dalla Word	R/W	416096	16095	3		Destinatari mess. ID →	161	Invio messaggio PLC 33
Dalla Word	R/W	416099	16098	3		Destinatari mess. ID →	162	Invio messaggio PLC 34
Dalla Word	R/W	416102	16101	3		Destinatari mess. ID →	163	Invio messaggio PLC 35
Dalla Word	R/W	416105	16104	3		Destinatari mess. ID →	164	Invio messaggio PLC 36
Dalla Word	R/W	416108	16107	3		Destinatari mess. ID →	165	Invio messaggio PLC 37
Dalla Word	R/W	416111	16110	3		Destinatari mess. ID →	166	Invio messaggio PLC 38
Dalla Word	R/W	416114	16113	3		Destinatari mess. ID →	167	Invio messaggio PLC 39
Dalla Word	R/W	416117	16116	3		Destinatari mess. ID →	168	Invio messaggio PLC 40
Dalla Word	R/W	416120	16119	3		Destinatari mess. ID →	169	Invio messaggio PLC 41
Dalla Word	R/W	416123	16122	3		Destinatari mess. ID →	170	Invio messaggio PLC 42
Dalla Word	R/W	416126	16125	3		Destinatari mess. ID →	171	Invio messaggio PLC 43
Dalla Word	R/W	416129	16128	3		Destinatari mess. ID →	172	Invio messaggio PLC 44
Dalla Word	R/W	416132	16131	3		Destinatari mess. ID →	173	Invio messaggio PLC 45
Dalla Word	R/W	416135	16134	3		Destinatari mess. ID →	174	Invio messaggio PLC 46
Dalla Word	R/W	416138	16137	3		Destinatari mess. ID →	175	Invio messaggio PLC 47
Dalla Word	R/W	416141	16140	3		Destinatari mess. ID →	176	Invio messaggio PLC 48
Dalla Word	R/W	416144	16143	3		Destinatari mess. ID →	177	Invio messaggio PLC 49
Dalla Word	R/W	416147	16146	3		Destinatari mess. ID →	178	Invio messaggio PLC 50
Dalla Word	R/W	416150	16149	3		Destinatari mess. ID →	179	Invio messaggio PLC 51
Dalla Word	R/W	416153	16152	3		Destinatari mess. ID →	180	Invio messaggio PLC 52
Dalla Word	R/W	416156	16155	3		Destinatari mess. ID →	181	Invio messaggio PLC 53
Dalla Word	R/W	416159	16158	3		Destinatari mess. ID →	182	Invio messaggio PLC 54
Dalla Word	R/W	416162	16161	3		Destinatari mess. ID →	183	Invio messaggio PLC 55
Dalla Word	R/W	416165	16164	3		Destinatari mess. ID →	184	Invio messaggio PLC 56
Dalla Word	R/W	416168	16167	3		Destinatari mess. ID →	185	Invio messaggio PLC 57
Dalla Word	R/W	416171	16170	3		Destinatari mess. ID →	186	Invio messaggio PLC 58
Dalla Word	R/W	416174	16173	3		Destinatari mess. ID →	187	Invio messaggio PLC 59
Dalla Word	R/W	416177	16176	3		Destinatari mess. ID →	188	Invio messaggio PLC 60
Dalla Word	R/W	416180	16179	3		Destinatari mess. ID →	189	Invio messaggio PLC 61

Comunicatore GSM - Area di memoria

Dalla Word	R/W	416183	16182	3		Destinatari mess. ID →	190	Invio messaggio PLC 62
Dalla Word	R/W	416186	16185	3		Destinatari mess. ID →	191	Invio messaggio PLC 63
Dalla Word	R/W	416189	16188	3		Destinatari mess. ID →	192	Invio messaggio PLC 64
Dalla Word	R/W	416192	16191	3		Destinatari mess. ID →	193	Invio messaggio PLC 65
Dalla Word	R/W	416195	16194	3		Destinatari mess. ID →	194	Invio messaggio PLC 66
Dalla Word	R/W	416198	16197	3		Destinatari mess. ID →	195	Invio messaggio PLC 67
Dalla Word	R/W	416201	16200	3		Destinatari mess. ID →	196	Invio messaggio PLC 68
Dalla Word	R/W	416204	16203	3		Destinatari mess. ID →	197	Invio messaggio PLC 69
Dalla Word	R/W	416207	16206	3		Destinatari mess. ID →	198	Invio messaggio PLC 70
Dalla Word	R/W	416210	16209	3		Destinatari mess. ID →	199	Invio messaggio PLC 71
Dalla Word	R/W	416213	16212	3		Destinatari mess. ID →	200	Invio messaggio PLC 72
Dalla Word	R/W	416216	16215	3		Destinatari mess. ID →	201	Invio messaggio PLC 73
Dalla Word	R/W	416219	16218	3		Destinatari mess. ID →	202	Invio messaggio PLC 74
Dalla Word	R/W	416222	16221	3		Destinatari mess. ID →	203	Invio messaggio PLC 75
Dalla Word	R/W	416225	16224	3		Destinatari mess. ID →	204	Invio messaggio PLC 76
Dalla Word	R/W	416228	16227	3		Destinatari mess. ID →	205	Invio messaggio PLC 77
Dalla Word	R/W	416231	16230	3		Destinatari mess. ID →	206	Invio messaggio PLC 78
Dalla Word	R/W	416234	16233	3		Destinatari mess. ID →	207	Invio messaggio PLC 79
Dalla Word	R/W	416237	16236	3		Destinatari mess. ID →	208	Invio messaggio PLC 80
Dalla Word	R/W	416240	16239	3		Destinatari mess. ID →	209	Invio messaggio PLC 81
Dalla Word	R/W	416243	16242	3		Destinatari mess. ID →	210	Invio messaggio PLC 82
Dalla Word	R/W	416246	16245	3		Destinatari mess. ID →	211	Invio messaggio PLC 83
Dalla Word	R/W	416249	16248	3		Destinatari mess. ID →	212	Invio messaggio PLC 84
Dalla Word	R/W	416252	16251	3		Destinatari mess. ID →	213	Invio messaggio PLC 85
Dalla Word	R/W	416255	16254	3		Destinatari mess. ID →	214	Invio messaggio PLC 86
Dalla Word	R/W	416258	16257	3		Destinatari mess. ID →	215	Invio messaggio PLC 87
Dalla Word	R/W	416261	16260	3		Destinatari mess. ID →	216	Invio messaggio PLC 88
Dalla Word	R/W	416264	16263	3		Destinatari mess. ID →	217	Invio messaggio PLC 89
Dalla Word	R/W	416267	16266	3		Destinatari mess. ID →	218	Invio messaggio PLC 90
Dalla Word	R/W	416270	16269	3		Destinatari mess. ID →	219	Invio messaggio PLC 91
Dalla Word	R/W	416273	16272	3		Destinatari mess. ID →	220	Invio messaggio PLC 92
Dalla Word	R/W	416276	16275	3		Destinatari mess. ID →	221	Invio messaggio PLC 93
Dalla Word	R/W	416279	16278	3		Destinatari mess. ID →	222	Invio messaggio PLC 94
Dalla Word	R/W	416282	16281	3		Destinatari mess. ID →	223	Invio messaggio PLC 95
Dalla Word	R/W	416285	16284	3		Destinatari mess. ID →	224	Invio messaggio PLC 96
Dalla Word	R/W	416288	16287	3		Destinatari mess. ID →	225	Invio messaggio PLC 97
Dalla Word	R/W	416291	16290	3		Destinatari mess. ID →	226	Invio messaggio PLC 98
Dalla Word	R/W	416294	16293	3		Destinatari mess. ID →	227	Invio messaggio PLC 99

Comunicatore GSM - Area di memoria

Dalla Word	R/W	416297	16296	3		Destinatari mess. ID →	228	Invio messaggio PLC 100
Dalla Word	R/W	416300	16299	3		Destinatari mess. ID →	229	Invio messaggio PLC 101
Dalla Word	R/W	416303	16302	3		Destinatari mess. ID →	230	Invio messaggio PLC 102
Dalla Word	R/W	416306	16305	3		Destinatari mess. ID →	231	Invio messaggio PLC 103
Dalla Word	R/W	416309	16308	3		Destinatari mess. ID →	232	Invio messaggio PLC 104
Dalla Word	R/W	416312	16311	3		Destinatari mess. ID →	233	Invio messaggio PLC 105
Dalla Word	R/W	416315	16314	3		Destinatari mess. ID →	234	Invio messaggio PLC 106
Dalla Word	R/W	416318	16317	3		Destinatari mess. ID →	235	Invio messaggio PLC 107
Dalla Word	R/W	416321	16320	3		Destinatari mess. ID →	236	Invio messaggio PLC 108
Dalla Word	R/W	416324	16323	3		Destinatari mess. ID →	237	Invio messaggio PLC 109
Dalla Word	R/W	416327	16326	3		Destinatari mess. ID →	238	Invio messaggio PLC 110
Dalla Word	R/W	416330	16329	3		Destinatari mess. ID →	239	Invio messaggio PLC 111
Dalla Word	R/W	416333	16332	3		Destinatari mess. ID →	240	Invio messaggio PLC 112
Dalla Word	R/W	416336	16335	3		Destinatari mess. ID →	241	Invio messaggio PLC 113
Dalla Word	R/W	416339	16338	3		Destinatari mess. ID →	242	Invio messaggio PLC 114
Dalla Word	R/W	416342	16341	3		Destinatari mess. ID →	243	Invio messaggio PLC 115
Dalla Word	R/W	416345	16344	3		Destinatari mess. ID →	244	Invio messaggio PLC 116
Dalla Word	R/W	416348	16347	3		Destinatari mess. ID →	245	Invio messaggio PLC 117
Dalla Word	R/W	416351	16350	3		Destinatari mess. ID →	246	Invio messaggio PLC 118
Dalla Word	R/W	416354	16353	3		Destinatari mess. ID →	247	Invio messaggio PLC 119
Dalla Word	R/W	416357	16356	3		Destinatari mess. ID →	248	Invio messaggio PLC 120
Dalla Word	R/W	416360	16359	3		Destinatari mess. ID →	249	Invio messaggio PLC 121
Dalla Word	R/W	416363	16362	3		Destinatari mess. ID →	250	Invio messaggio PLC 122
Dalla Word	R/W	416366	16365	3		Destinatari mess. ID →	251	Invio messaggio PLC 123
Dalla Word	R/W	416369	16368	3		Destinatari mess. ID →	252	Invio messaggio PLC 124
Dalla Word	R/W	416372	16371	3		Destinatari mess. ID →	253	Invio messaggio PLC 125
Dalla Word	R/W	416375	16374	3		Destinatari mess. ID →	254	Invio messaggio PLC 126
Dalla Word	R/W	416378	16377	3		Destinatari mess. ID →	255	Invio messaggio PLC 127
Dalla Word	R/W	416381	16380	3		Destinatari mess. ID →	256	Invio messaggio PLC 128

Comunicatore GSM - Area di memoria

AREA MESSAGGI

String	R/W	416384	16383	64		Testo Messaggio ID →	1	Esclusione allarmi
String	R/W	416448	16447	64		Testo Messaggio ID →	2	Assenza rete
String	R/W	416512	16511	64		Testo Messaggio ID →	3	Assenza comunicazione RS485
String	R/W	416576	16575	64		Testo Messaggio ID →	4	
String	R/W	416640	16639	64		Testo Messaggio ID →	5	
String	R/W	416704	16703	64		Testo Messaggio ID →	6	
String	R/W	416768	16767	64		Testo Messaggio ID →	7	
String	R/W	416832	16831	64		Testo Messaggio ID →	8	
String	R/W	416896	16895	64		Testo Messaggio ID →	9	Ripristino allarmi
String	R/W	416960	16959	64		Testo Messaggio ID →	10	Ritorno rete
String	R/W	417024	17023	64		Testo Messaggio ID →	11	Comunicazione RS485 presente
String	R/W	417088	17087	64		Testo Messaggio ID →	12	
String	R/W	417152	17151	64		Testo Messaggio ID →	13	
String	R/W	417216	17215	64		Testo Messaggio ID →	14	
String	R/W	417280	17279	64		Testo Messaggio ID →	15	
String	R/W	417344	17343	64		Testo Messaggio ID →	16	
String	R/W	417408	17407	64		Testo Messaggio ID →	17	Problemi di alimentazione
String	R/W	417472	17471	64		Testo Messaggio ID →	18	Batteria difettosa o esaurita
String	R/W	417536	17535	64		Testo Messaggio ID →	19	Batteria scarica – spegnimento in corso
String	R/W	417600	17599	64		Testo Messaggio ID →	20	Problemi con SIM card
String	R/W	417664	17663	64		Testo Messaggio ID →	21	Scheda espansione ingressi digitali non funzion.
String	R/W	417728	17727	64		Testo Messaggio ID →	22	
String	R/W	417792	17791	64		Testo Messaggio ID →	23	
String	R/W	417856	17855	64		Testo Messaggio ID →	24	
String	R/W	417920	17919	64		Testo Messaggio ID →	25	
String	R/W	417984	17983	64		Testo Messaggio ID →	26	
String	R/W	418048	18047	64		Testo Messaggio ID →	27	
String	R/W	418112	18111	64		Testo Messaggio ID →	28	
String	R/W	418176	18175	64		Testo Messaggio ID →	29	
String	R/W	418240	18239	64		Testo Messaggio ID →	30	
String	R/W	418304	18303	64		Testo Messaggio ID →	31	
String	R/W	418368	18367	64		Testo Messaggio ID →	32	
String	R/W	418432	18431	64		Testo Messaggio ID →	33	Canale digitale 1 H – Messaggio 33
String	R/W	418496	18495	64		Testo Messaggio ID →	34	Canale digitale 2 H – Messaggio 34
String	R/W	418560	18559	64		Testo Messaggio ID →	35	Canale digitale 3 H – Messaggio 35
String	R/W	418624	18623	64		Testo Messaggio ID →	36	Canale digitale 4 H – Messaggio 36
String	R/W	418688	18687	64		Testo Messaggio ID →	37	Canale digitale 5 H – Messaggio 37

Comunicatore GSM - Area di memoria

String	R/W	418752	18751	64		Testo Messaggio ID →	38	Canale digitale 6 H – Messaggio 38
String	R/W	418816	18815	64		Testo Messaggio ID →	39	Canale digitale 7 H – Messaggio 39
String	R/W	418880	18879	64		Testo Messaggio ID →	40	Canale digitale 8 H – Messaggio 40
String	R/W	418944	18943	64		Testo Messaggio ID →	41	Canale digitale 1 L – Messaggio 41
String	R/W	419008	19007	64		Testo Messaggio ID →	42	Canale digitale 2 L – Messaggio 42
String	R/W	419072	19071	64		Testo Messaggio ID →	43	Canale digitale 3 L – Messaggio 43
String	R/W	419136	19135	64		Testo Messaggio ID →	44	Canale digitale 4 L – Messaggio 44
String	R/W	419200	19199	64		Testo Messaggio ID →	45	Canale digitale 5 L – Messaggio 45
String	R/W	419264	19263	64		Testo Messaggio ID →	46	Canale digitale 6 L – Messaggio 46
String	R/W	419328	19327	64		Testo Messaggio ID →	47	Canale digitale 7 L – Messaggio 47
String	R/W	419392	19391	64		Testo Messaggio ID →	48	Canale digitale 8 L – Messaggio 48
String	R/W	419456	19455	64		Testo Messaggio ID →	49	Canale espansione 1 Porta A 1 H – Mess. 49
String	R/W	419520	19519	64		Testo Messaggio ID →	50	Canale espansione 1 Porta A 2 H – Mess. 50
String	R/W	419584	19583	64		Testo Messaggio ID →	51	Canale espansione 1 Porta A 3 H – Mess. 51
String	R/W	419648	19647	64		Testo Messaggio ID →	52	Canale espansione 1 Porta A 4 H – Mess. 52
String	R/W	419712	19711	64		Testo Messaggio ID →	53	Canale espansione 1 Porta A 5 H – Mess. 53
String	R/W	419776	19775	64		Testo Messaggio ID →	54	Canale espansione 1 Porta A 6 H – Mess. 54
String	R/W	419840	19839	64		Testo Messaggio ID →	55	Canale espansione 1 Porta A 7 H – Mess. 55
String	R/W	419904	19903	64		Testo Messaggio ID →	56	Canale espansione 1 Porta A 8 H – Mess. 56
String	R/W	419968	19967	64		Testo Messaggio ID →	57	Canale espansione 1 Porta A 1 L – Mess. 57
String	R/W	420032	20031	64		Testo Messaggio ID →	58	Canale espansione 1 Porta A 2 L – Mess. 58
String	R/W	420096	20095	64		Testo Messaggio ID →	59	Canale espansione 1 Porta A 3 L – Mess. 59
String	R/W	420160	20159	64		Testo Messaggio ID →	60	Canale espansione 1 Porta A 4 L – Mess. 60
String	R/W	420224	20223	64		Testo Messaggio ID →	61	Canale espansione 1 Porta A 5 L – Mess. 61
String	R/W	420288	20287	64		Testo Messaggio ID →	62	Canale espansione 1 Porta A 6 L – Mess. 62
String	R/W	420352	20351	64		Testo Messaggio ID →	63	Canale espansione 1 Porta A 7 L – Mess. 63
String	R/W	420416	20415	64		Testo Messaggio ID →	64	Canale espansione 1 Porta A 8 L – Mess. 64
String	R/W	420480	20479	64		Testo Messaggio ID →	65	Canale espansione 1 Porta B 1 H – Mess. 65
String	R/W	420544	20543	64		Testo Messaggio ID →	66	Canale espansione 1 Porta B 2 H – Mess. 66
String	R/W	420608	20607	64		Testo Messaggio ID →	67	Canale espansione 1 Porta B 3 H – Mess. 67
String	R/W	420672	20671	64		Testo Messaggio ID →	68	Canale espansione 1 Porta B 4 H – Mess. 68
String	R/W	420736	20735	64		Testo Messaggio ID →	69	Canale espansione 1 Porta B 5 H – Mess. 69
String	R/W	420800	20799	64		Testo Messaggio ID →	70	Canale espansione 1 Porta B 6 H – Mess. 70
String	R/W	420864	20863	64		Testo Messaggio ID →	71	Canale espansione 1 Porta B 7 H – Mess. 71
String	R/W	420928	20927	64		Testo Messaggio ID →	72	Canale espansione 1 Porta B 8 H – Mess. 72
String	R/W	420992	20991	64		Testo Messaggio ID →	73	Canale espansione 1 Porta B 1 L – Mess. 73
String	R/W	421056	21055	64		Testo Messaggio ID →	74	Canale espansione 1 Porta B 2 L – Mess. 74
String	R/W	421120	21119	64		Testo Messaggio ID →	75	Canale espansione 1 Porta B 3 L – Mess. 75

Comunicatore GSM - Area di memoria

String	R/W	421184	21183	64		Testo Messaggio ID →	76	Canale espansione 1 Porta B 4 L – Mess. 76
String	R/W	421248	21247	64		Testo Messaggio ID →	77	Canale espansione 1 Porta B 5 L – Mess. 77
String	R/W	421312	21311	64		Testo Messaggio ID →	78	Canale espansione 1 Porta B 6 L – Mess. 78
String	R/W	421376	21375	64		Testo Messaggio ID →	79	Canale espansione 1 Porta B 7 L – Mess. 79
String	R/W	421440	21439	64		Testo Messaggio ID →	80	Canale espansione 1 Porta B 8 L – Mess. 80
String	R/W	421504	21503	64		Testo Messaggio ID →	81	Canale espansione 2 Porta A 1 H – Mess. 81
String	R/W	421568	21567	64		Testo Messaggio ID →	82	Canale espansione 2 Porta A 2 H – Mess. 82
String	R/W	421632	21631	64		Testo Messaggio ID →	83	Canale espansione 2 Porta A 3 H – Mess. 83
String	R/W	421696	21695	64		Testo Messaggio ID →	84	Canale espansione 2 Porta A 4 H – Mess. 84
String	R/W	421760	21759	64		Testo Messaggio ID →	85	Canale espansione 2 Porta A 5 H – Mess. 85
String	R/W	421824	21823	64		Testo Messaggio ID →	86	Canale espansione 2 Porta A 6 H – Mess. 86
String	R/W	421888	21887	64		Testo Messaggio ID →	87	Canale espansione 2 Porta A 7 H – Mess. 87
String	R/W	421952	21951	64		Testo Messaggio ID →	88	Canale espansione 2 Porta A 8 H – Mess. 88
String	R/W	422016	22015	64		Testo Messaggio ID →	89	Canale espansione 2 Porta A 1 L – Mess. 89
String	R/W	422080	22079	64		Testo Messaggio ID →	90	Canale espansione 2 Porta A 2 L – Mess. 90
String	R/W	422144	22143	64		Testo Messaggio ID →	91	Canale espansione 2 Porta A 3 L – Mess. 91
String	R/W	422208	22207	64		Testo Messaggio ID →	92	Canale espansione 2 Porta A 4 L – Mess. 92
String	R/W	422272	22271	64		Testo Messaggio ID →	93	Canale espansione 2 Porta A 5 L – Mess. 93
String	R/W	422336	22335	64		Testo Messaggio ID →	94	Canale espansione 2 Porta A 6 L – Mess. 94
String	R/W	422400	22399	64		Testo Messaggio ID →	95	Canale espansione 2 Porta A 7 L – Mess. 95
String	R/W	422464	22463	64		Testo Messaggio ID →	96	Canale espansione 2 Porta A 8 L – Mess. 96
String	R/W	422528	22527	64		Testo Messaggio ID →	97	Canale espansione 2 Porta B 1 H – Mess. 97
String	R/W	422592	22591	64		Testo Messaggio ID →	98	Canale espansione 2 Porta B 2 H – Mess. 98
String	R/W	422656	22655	64		Testo Messaggio ID →	99	Canale espansione 2 Porta B 3 H – Mess. 99
String	R/W	422720	22719	64		Testo Messaggio ID →	100	Canale espansione 2 Porta B 4 H – Mess. 100
String	R/W	422784	22783	64		Testo Messaggio ID →	101	Canale espansione 2 Porta B 5 H – Mess. 101
String	R/W	422848	22847	64		Testo Messaggio ID →	102	Canale espansione 2 Porta B 6 H – Mess. 102
String	R/W	422912	22911	64		Testo Messaggio ID →	103	Canale espansione 2 Porta B 7 H – Mess. 103
String	R/W	422976	22975	64		Testo Messaggio ID →	104	Canale espansione 2 Porta B 8 H – Mess. 104
String	R/W	423040	23039	64		Testo Messaggio ID →	105	Canale espansione 2 Porta B 1 L – Mess. 105
String	R/W	423104	23103	64		Testo Messaggio ID →	106	Canale espansione 2 Porta B 2 L – Mess. 106
String	R/W	423168	23167	64		Testo Messaggio ID →	107	Canale espansione 2 Porta B 3 L – Mess. 107
String	R/W	423232	23231	64		Testo Messaggio ID →	108	Canale espansione 2 Porta B 4 L – Mess. 108
String	R/W	423296	23295	64		Testo Messaggio ID →	109	Canale espansione 2 Porta B 5 L – Mess. 109
String	R/W	423360	23359	64		Testo Messaggio ID →	110	Canale espansione 2 Porta B 6 L – Mess. 110
String	R/W	423424	23423	64		Testo Messaggio ID →	111	Canale espansione 2 Porta B 7 L – Mess. 111
String	R/W	423488	23487	64		Testo Messaggio ID →	112	Canale espansione 2 Porta B 8 L – Mess. 112
String	R/W	423552	23551	64		Testo Messaggio ID →	113	

Comunicatore GSM - Area di memoria

String	R/W	423616	23615	64		Testo Messaggio ID →	114	
String	R/W	423680	23679	64		Testo Messaggio ID →	115	
String	R/W	423744	23743	64		Testo Messaggio ID →	116	
String	R/W	423808	23807	64		Testo Messaggio ID →	117	
String	R/W	423872	23871	64		Testo Messaggio ID →	118	
String	R/W	423936	23935	64		Testo Messaggio ID →	119	
String	R/W	424000	23999	64		Testo Messaggio ID →	120	
String	R/W	424064	24063	64		Testo Messaggio ID →	121	
String	R/W	424128	24127	64		Testo Messaggio ID →	122	
String	R/W	424192	24191	64		Testo Messaggio ID →	123	
String	R/W	424256	24255	64		Testo Messaggio ID →	124	
String	R/W	424320	24319	64		Testo Messaggio ID →	125	
String	R/W	424384	24383	64		Testo Messaggio ID →	126	
String	R/W	424448	24447	64		Testo Messaggio ID →	127	
String	R/W	424512	24511	64		Testo Messaggio ID →	128	
String	R/W	424576	24575	64		Testo Messaggio ID →	129	Invio messaggio PLC 1
String	R/W	424640	24639	64		Testo Messaggio ID →	130	Invio messaggio PLC 2
String	R/W	424704	24703	64		Testo Messaggio ID →	131	Invio messaggio PLC 3
String	R/W	424768	24767	64		Testo Messaggio ID →	132	Invio messaggio PLC 4
String	R/W	424832	24831	64		Testo Messaggio ID →	133	Invio messaggio PLC 5
String	R/W	424896	24895	64		Testo Messaggio ID →	134	Invio messaggio PLC 6
String	R/W	424960	24959	64		Testo Messaggio ID →	135	Invio messaggio PLC 7
String	R/W	425024	25023	64		Testo Messaggio ID →	136	Invio messaggio PLC 8
String	R/W	425088	25087	64		Testo Messaggio ID →	137	Invio messaggio PLC 9
String	R/W	425152	25151	64		Testo Messaggio ID →	138	Invio messaggio PLC 10
String	R/W	425216	25215	64		Testo Messaggio ID →	139	Invio messaggio PLC 11
String	R/W	425280	25279	64		Testo Messaggio ID →	140	Invio messaggio PLC 12
String	R/W	425344	25343	64		Testo Messaggio ID →	141	Invio messaggio PLC 13
String	R/W	425408	25407	64		Testo Messaggio ID →	142	Invio messaggio PLC 14
String	R/W	425472	25471	64		Testo Messaggio ID →	143	Invio messaggio PLC 15
String	R/W	425536	25535	64		Testo Messaggio ID →	144	Invio messaggio PLC 16
String	R/W	425600	25599	64		Testo Messaggio ID →	145	Invio messaggio PLC 17
String	R/W	425664	25663	64		Testo Messaggio ID →	146	Invio messaggio PLC 18
String	R/W	425728	25727	64		Testo Messaggio ID →	147	Invio messaggio PLC 19
String	R/W	425792	25791	64		Testo Messaggio ID →	148	Invio messaggio PLC 20
String	R/W	425856	25855	64		Testo Messaggio ID →	149	Invio messaggio PLC 21
String	R/W	425920	25919	64		Testo Messaggio ID →	150	Invio messaggio PLC 22
String	R/W	425984	25983	64		Testo Messaggio ID →	151	Invio messaggio PLC 23

Comunicatore GSM - Area di memoria

String	R/W	426048	26047	64		Testo Messaggio ID →	152	Invio messaggio PLC 24
String	R/W	426112	26111	64		Testo Messaggio ID →	153	Invio messaggio PLC 25
String	R/W	426176	26175	64		Testo Messaggio ID →	154	Invio messaggio PLC 26
String	R/W	426240	26239	64		Testo Messaggio ID →	155	Invio messaggio PLC 27
String	R/W	426304	26303	64		Testo Messaggio ID →	156	Invio messaggio PLC 28
String	R/W	426368	26367	64		Testo Messaggio ID →	157	Invio messaggio PLC 29
String	R/W	426432	26431	64		Testo Messaggio ID →	158	Invio messaggio PLC 30
String	R/W	426496	26495	64		Testo Messaggio ID →	159	Invio messaggio PLC 31
String	R/W	426560	26559	64		Testo Messaggio ID →	160	Invio messaggio PLC 32
String	R/W	426624	26623	64		Testo Messaggio ID →	161	Invio messaggio PLC 33
String	R/W	426688	26687	64		Testo Messaggio ID →	162	Invio messaggio PLC 34
String	R/W	426752	26751	64		Testo Messaggio ID →	163	Invio messaggio PLC 35
String	R/W	426816	26815	64		Testo Messaggio ID →	164	Invio messaggio PLC 36
String	R/W	426880	26879	64		Testo Messaggio ID →	165	Invio messaggio PLC 37
String	R/W	426944	26943	64		Testo Messaggio ID →	166	Invio messaggio PLC 38
String	R/W	427008	27007	64		Testo Messaggio ID →	167	Invio messaggio PLC 39
String	R/W	427072	27071	64		Testo Messaggio ID →	168	Invio messaggio PLC 40
String	R/W	427136	27135	64		Testo Messaggio ID →	169	Invio messaggio PLC 41
String	R/W	427200	27199	64		Testo Messaggio ID →	170	Invio messaggio PLC 42
String	R/W	427264	27263	64		Testo Messaggio ID →	171	Invio messaggio PLC 43
String	R/W	427328	27327	64		Testo Messaggio ID →	172	Invio messaggio PLC 44
String	R/W	427392	27391	64		Testo Messaggio ID →	173	Invio messaggio PLC 45
String	R/W	427456	27455	64		Testo Messaggio ID →	174	Invio messaggio PLC 46
String	R/W	427520	27519	64		Testo Messaggio ID →	175	Invio messaggio PLC 47
String	R/W	427584	27583	64		Testo Messaggio ID →	176	Invio messaggio PLC 48
String	R/W	427648	27647	64		Testo Messaggio ID →	177	Invio messaggio PLC 49
String	R/W	427712	27711	64		Testo Messaggio ID →	178	Invio messaggio PLC 50
String	R/W	427776	27775	64		Testo Messaggio ID →	179	Invio messaggio PLC 51
String	R/W	427840	27839	64		Testo Messaggio ID →	180	Invio messaggio PLC 52
String	R/W	427904	27903	64		Testo Messaggio ID →	181	Invio messaggio PLC 53
String	R/W	427968	27967	64		Testo Messaggio ID →	182	Invio messaggio PLC 54
String	R/W	428032	28031	64		Testo Messaggio ID →	183	Invio messaggio PLC 55
String	R/W	428096	28095	64		Testo Messaggio ID →	184	Invio messaggio PLC 56
String	R/W	428160	28159	64		Testo Messaggio ID →	185	Invio messaggio PLC 57
String	R/W	428224	28223	64		Testo Messaggio ID →	186	Invio messaggio PLC 58
String	R/W	428288	28287	64		Testo Messaggio ID →	187	Invio messaggio PLC 59
String	R/W	428352	28351	64		Testo Messaggio ID →	188	Invio messaggio PLC 60
String	R/W	428416	28415	64		Testo Messaggio ID →	189	Invio messaggio PLC 61

Comunicatore GSM - Area di memoria

String	R/W	428480	28479	64		Testo Messaggio ID →	190	Invio messaggio PLC 62
String	R/W	428544	28543	64		Testo Messaggio ID →	191	Invio messaggio PLC 63
String	R/W	428608	28607	64		Testo Messaggio ID →	192	Invio messaggio PLC 64
String	R/W	428672	28671	64		Testo Messaggio ID →	193	Invio messaggio PLC 65
String	R/W	428736	28735	64		Testo Messaggio ID →	194	Invio messaggio PLC 66
String	R/W	428800	28799	64		Testo Messaggio ID →	195	Invio messaggio PLC 67
String	R/W	428864	28863	64		Testo Messaggio ID →	196	Invio messaggio PLC 68
String	R/W	428928	28927	64		Testo Messaggio ID →	197	Invio messaggio PLC 69
String	R/W	428992	28991	64		Testo Messaggio ID →	198	Invio messaggio PLC 70
String	R/W	429056	29055	64		Testo Messaggio ID →	199	Invio messaggio PLC 71
String	R/W	429120	29119	64		Testo Messaggio ID →	200	Invio messaggio PLC 72
String	R/W	429184	29183	64		Testo Messaggio ID →	201	Invio messaggio PLC 73
String	R/W	429248	29247	64		Testo Messaggio ID →	202	Invio messaggio PLC 74
String	R/W	429312	29311	64		Testo Messaggio ID →	203	Invio messaggio PLC 75
String	R/W	429376	29375	64		Testo Messaggio ID →	204	Invio messaggio PLC 76
String	R/W	429440	29439	64		Testo Messaggio ID →	205	Invio messaggio PLC 77
String	R/W	429504	29503	64		Testo Messaggio ID →	206	Invio messaggio PLC 78
String	R/W	429568	29567	64		Testo Messaggio ID →	207	Invio messaggio PLC 79
String	R/W	429632	29631	64		Testo Messaggio ID →	208	Invio messaggio PLC 80
String	R/W	429696	29695	64		Testo Messaggio ID →	209	Invio messaggio PLC 81
String	R/W	429760	29759	64		Testo Messaggio ID →	210	Invio messaggio PLC 82
String	R/W	429824	29823	64		Testo Messaggio ID →	211	Invio messaggio PLC 83
String	R/W	429888	29887	64		Testo Messaggio ID →	212	Invio messaggio PLC 84
String	R/W	429952	29951	64		Testo Messaggio ID →	213	Invio messaggio PLC 85
String	R/W	430016	30015	64		Testo Messaggio ID →	214	Invio messaggio PLC 86
String	R/W	430080	30079	64		Testo Messaggio ID →	215	Invio messaggio PLC 87
String	R/W	430144	30143	64		Testo Messaggio ID →	216	Invio messaggio PLC 88
String	R/W	430208	30207	64		Testo Messaggio ID →	217	Invio messaggio PLC 89
String	R/W	430272	30271	64		Testo Messaggio ID →	218	Invio messaggio PLC 90
String	R/W	430336	30335	64		Testo Messaggio ID →	219	Invio messaggio PLC 91
String	R/W	430400	30399	64		Testo Messaggio ID →	220	Invio messaggio PLC 92
String	R/W	430464	30463	64		Testo Messaggio ID →	221	Invio messaggio PLC 93
String	R/W	430528	30527	64		Testo Messaggio ID →	222	Invio messaggio PLC 94
String	R/W	430592	30591	64		Testo Messaggio ID →	223	Invio messaggio PLC 95
String	R/W	430656	30655	64		Testo Messaggio ID →	224	Invio messaggio PLC 96
String	R/W	430720	30719	64		Testo Messaggio ID →	225	Invio messaggio PLC 97
String	R/W	430784	30783	64		Testo Messaggio ID →	226	Invio messaggio PLC 98
String	R/W	430848	30847	64		Testo Messaggio ID →	227	Invio messaggio PLC 99

Comunicatore GSM - Area di memoria

String	R/W	430912	30911	64		Testo Messaggio ID →	228	Invio messaggio PLC 100
String	R/W	430976	30975	64		Testo Messaggio ID →	229	Invio messaggio PLC 101
String	R/W	431040	31039	64		Testo Messaggio ID →	230	Invio messaggio PLC 102
String	R/W	431104	31103	64		Testo Messaggio ID →	231	Invio messaggio PLC 103
String	R/W	431168	31167	64		Testo Messaggio ID →	232	Invio messaggio PLC 104
String	R/W	431232	31231	64		Testo Messaggio ID →	233	Invio messaggio PLC 105
String	R/W	431296	31295	64		Testo Messaggio ID →	234	Invio messaggio PLC 106
String	R/W	431360	31359	64		Testo Messaggio ID →	235	Invio messaggio PLC 107
String	R/W	431424	31423	64		Testo Messaggio ID →	236	Invio messaggio PLC 108
String	R/W	431488	31487	64		Testo Messaggio ID →	237	Invio messaggio PLC 109
String	R/W	431552	31551	64		Testo Messaggio ID →	238	Invio messaggio PLC 110
String	R/W	431616	31615	64		Testo Messaggio ID →	239	Invio messaggio PLC 111
String	R/W	431680	31679	64		Testo Messaggio ID →	240	Invio messaggio PLC 112
String	R/W	431744	31743	64		Testo Messaggio ID →	241	Invio messaggio PLC 113
String	R/W	431808	31807	64		Testo Messaggio ID →	242	Invio messaggio PLC 114
String	R/W	431872	31871	64		Testo Messaggio ID →	243	Invio messaggio PLC 115
String	R/W	431936	31935	64		Testo Messaggio ID →	244	Invio messaggio PLC 116
String	R/W	432000	31999	64		Testo Messaggio ID →	245	Invio messaggio PLC 117
String	R/W	432064	32063	64		Testo Messaggio ID →	246	Invio messaggio PLC 118
String	R/W	432128	32127	64		Testo Messaggio ID →	247	Invio messaggio PLC 119
String	R/W	432192	32191	64		Testo Messaggio ID →	248	Invio messaggio PLC 120
String	R/W	432256	32255	64		Testo Messaggio ID →	249	Invio messaggio PLC 121
String	R/W	432320	32319	64		Testo Messaggio ID →	250	Invio messaggio PLC 122
String	R/W	432384	32383	64		Testo Messaggio ID →	251	Invio messaggio PLC 123
String	R/W	432448	32447	64		Testo Messaggio ID →	252	Invio messaggio PLC 124
String	R/W	432512	32511	64		Testo Messaggio ID →	253	Invio messaggio PLC 125
String	R/W	432576	32575	64		Testo Messaggio ID →	254	Invio messaggio PLC 126
String	R/W	432640	32639	64		Testo Messaggio ID →	255	Invio messaggio PLC 127
String	R/W	432704	32703	64		Testo Messaggio ID →	256	Invio messaggio PLC 128

*** FINE AREA DI MEMORIA ***